

取扱説明書
MP / MPT - 19XF

REV. 1. 1

改訂記録

Rev No.	ページ	改訂内容	日付
1.0		初版発行	22.08.04
1.1	I-5 II-6 II-8	最終行 また、文字間スペース量を～ 追記 ESC SP [注意] 追記 ESC (n) [注意] の最終行 追記	22.12.21

* * * 目 次 * * *

□ 概 要	I-1
□ 特 長	I-1
□ 仕 様	I-1
□ ご用意される電源について	I-2
□ 文字種類	I-3
□ 付 属 品	I-3
□ オプション (別売り)	I-3
□ 印字見本	I-3
□ 設置について	I-4
□ 使用上の注意事項	I-4
□ 禁止事項	I-4
□ 保証期間と修理対象期間について	I-4
□ ご使用になる前に	I-5
□ 各信号の説明	I-6
□ 信号の入出力タイミング	I-9
□ 入出力回路構成	I-12
□ コネクタ表 (MPの場合)	I-13
□ コネクタ表 (MPTの場合)	I-16
□ 結線	I-18
□ ディップスイッチの設定	I-21
□ 機能説明	I-22
□ テスト印字	I-24
□ 印字中のペーパーエンドについて	I-24
□ バッファフル印字について	I-24
□ 受信バッファフルについて	I-25
□ 印字中のドット誤差 及び 紙送り許容差について	I-25
□ アイソレート仕様でのデータ転送について	I-25
□ メカニズムエラーについて	I-25
□ LAN仕様時のACK/NAK出力について	I-26
□ Visual Basic 2015 による印字サンプルプログラム	I-27
□ 動作しない時について	I-28
□ 19XFシリーズについて	I-29
□ 旧製品の電源値について	I-29
□ 制御コード一覧	II-1
□ 制御コード解説	II-3
□ シフト J I S漢字指定	III-1
□ キャラクタ・コード表	III-2
□ 漢字コード表の見方	III-3
□ 漢字第一水準	III-4
□ 漢字第二水準	III-11
□ 外観図	III-24

□ 概 要

MP/MPT-19XFは、4個の印字ソレノイドを横二列に配置したシリアルドットマトリックス方式のプリンタです。

内部には ANK160文字を内蔵し、JIS第一水準・第二水準の漢字の印字を行える低ランニングコストの多機能なジャーナルプリンタです。

□ 特 長

1. ANK160文字（5×7ドット，8×16ドット）及び漢字JIS第一、第二水準（16×16ドット）の印字
2. 発券に便利な大形英数字（24×48ドット）の印字
3. シフトJISコードによる漢字コード指定

□ 仕 様

	MP/MPT-192F	MP/MPT-190F	
1. 印字方式	シリアルドットマトリックス（印字ソレノイド8個）		
2. ドット総数	180ドット	144ドット	
3. 印字速度	5×7フォントを連続印字の場合		
	2 ライン/s	2.5 ライン/s	
4. 紙送り速度	3.6 ライン/s	5 ライン/s	
5. 印字桁数	*1		
	ANK 5×7	40桁（桁間1ドット） 7×7 ^{ハーフ}	24桁（桁間1ドット）
	ANK 8×16	30桁（桁間0ドット） 12×16 ^{ハーフ}	18桁（桁間0ドット）
	漢字 16×16	15桁（桁間0ドット） 24×16 ^{ハーフ}	9桁（桁間0ドット）
	大形英数字 24×48	10桁（桁間0ドット） 18×48	6桁（桁間0ドット）
6. 文字寸法	幅 × 高さ (mm)		
	ANK 5×7	1. 1 × 2. 4	1. 6 × 2. 4
	ANK 8×16	1. 6 × 5. 6	2. 6 × 5. 6
	漢字 16×16	3. 2 × 5. 6	5. 3 × 5. 6
	大形英数字 24×48	4. 7 × 16. 8	7. 9 × 16. 8
7. 信頼性	MCBF	100万行	150万行
	8. 記録紙	普通紙	
紙幅	57.5 ± 0.5mm		
ロール紙外径	φ50mm		
長さ	22m		
巻心内径	φ12 ± 0.2mm		
巻心外形	φ18 ± 0.2mm		
紙厚	0.06 ~ 0.085mm		
坪量	52.3 ~ 64 g/m ²		
弊社品番	NR-582		

*1:旧MP/MPT-192Gとメカニズムの違いにより、桁数を合わせる為に文字フォントが異なります。

9. インキング	リボンカセット方式 (品番 IR-91B) (黒) 寿命: 20万字		
10. 動作環境 温度 湿度	0~50℃ 40℃相対湿度90%にて12時間		
11. 電源(注2) 仕様	() 内の数値は印字率を示す。		
仕様	MP-19XF MPT-19XF	MP-19XF-3 MPT-19XF-3	MP-19XF-5 MP-19XF-1(XX)5 MPT-19XF-5
入力電圧	DC5V±0.25V	DC18V~36V	AC85~132V(50/60Hz)(注1)
平均電流	約 740mA(25%)	約 200mA(25%)	約 76mA(25%)
ピーク電流	3A(100%)	1.5A(100%)	1.1A(100%)
待機時電流	約 140mA	約 68mA	約 24mA
突入電流	2.4A	2A	12A
12. 質量	MP 約345g MPT 約845g	MP 約535g MPT 約825g	MP 約595g MPT 約1035g
13. スイッチの状態	待機時・・・消灯		

当取扱説明書にて述べられるアイソレート仕様とは、MP-19XF-1(XX)5 を示し、(XX)がアイソレート用電源電圧値となります。例 MP-192F-1(24)5

(注1) 型式末尾-6 として AC85~264V 仕様の製品があります。型式末尾-6 使用の場合当取説の AC85 ~ 132V を AC85~264V に置き換えて読んでください。また 125V 以上で使用される場合、あるいは国外での使用時には使用国に応じた電源プラグを取り付けてください。


(注2) 旧製品とは値が異なりますのでご注意ください。

□旧製品の電源値について を参照ください。

□ ご用意される電源について


1. MP-19XF/MPT-19XF

前項 1 1 電源の突入電流は起動時 0V から入力される場合のもので、ご用意される電源により異なる場合があります。
+5V 入力端に 2200 μ F のコンデンサが接続されています。
コンデンサの影響を受けることなく、0.5秒以内に起動する電源をご用意ください。



2. MP-19XF-3/MPT-19XF-3

前項 1 1 電源の突入電流は起動時 0V から入力される場合のもので、ご用意される電源により異なる場合があります。
突入電流に耐え、0.5秒以内に起動する電源をご用意ください。



3. MP-19XF-5/MP-19XF-1(XX)5/MPT-19XF-5

電源ラインに、スイッチ、ヒューズを設ける場合は突入電流に耐えるものをご用意願います。
通常、各電力会社からの AC 電源を使用していただきますが、UPS 等の機器から AC 電源を供給される場合、規定の電圧、周波数のもとでご使用ください。

□ 文字種類

- 1. ANK 5×7 J I S 1 6 0 文字
- 2. ANK 8×16 J I S 1 6 0 文字
- 3. 漢字 (JIS X 0208-1978 準拠)
 J I S 非漢字 5 2 8 文字
 第一水準漢字 2 9 6 5 文字
 第二水準漢字 3 3 8 4 文字
- 4. 大形英数字 0～9、A～Z、a～z の62文字

□ 付 属 品


- 1. ロールシャフト (S-11) 1本
- 2. インクリボン (IR-91B) 1個
- 3. ロール紙 (NR-582) 1巻
- 4. 取扱説明書 (本書) 1部
- 5. 操作説明書 1部
- 6. MP 専用付属品
 インターフェースケーブル (1m, XG4M-2630-T) 1本
 電源付の場合 (型式末尾 -3)
 電源ケーブル (1m, VHR-2N) 1本
 電源付の場合 (型式末尾 -5)
 プラグ付電源ケーブル (1.5m (アース線1m), VHR-3N) 1本
 電源付の場合 (型式末尾 -3/-5)
 取付金具 (取付ビス2個含む) 1式
- 7. MPT 専用付属品
 インターフェースコネクタ (XM3A-2521:コネクタ XM2S-2511:フット) 1個
 電源ケーブル (DC電源仕様の場合のみ 1m, VHR-2N) 1本

□ オプション (別売り)

MPT専用のインターフェースケーブルをご用意しております。

- シリアルインターフェースケーブル CB-1578 (Dsub 9×25 2.0m)
- パラレルインターフェースケーブル CB-1581 (Dsub 25×25 1.5m)

□ 印字見本 (左: 190F、右: 192F)



□ 設置について

1. 高温、多湿での環境下での使用は特に注意してください。
2. 本機には永久磁石（モータ部）、電磁石が使用されているため、鉄粉、ゴミ、ほこりの多い場所での使用は避けること。

□ 使用上の注意事項

1. メカ部の主な板金部（プレス部）はメッキ鋼板を使用している為、端面に多少の錆が発生する場合があります。
2. 長期間使用しない場合は、記録紙をプリンタより取り除くこと。
記録紙を装着した状態でプリンタを長期間使用せず放置した場合、記録紙の変色、汚れが発生することがあります。
3. 製品に振動が加わる場所での使用はご相談ください。微弱な振動でも長時間加わると直接的な障害の他に二次的障害により予想外の不具合が発生する場合があります。

□ 禁止事項

1. 記録紙が装着されていない状態、リボンカセットが装着されていない状態での印字を禁止する。
2. 記録紙の紙送り逆方向への引き抜きを禁止する。
3. 結露状態での使用は行ってはならない。もし結露した場合は、結露がなくなるまでプリンタに通電しないこと。
4. 記録紙及びプラテンに異物などの付着のないこと。

□ 保証期間と修理対象期間について

1. 当プリンタの保証期間は、出荷後6ヶ月間とします。
2. 保証期間を過ぎたもの及び保証期間内でユーザー側責任（使用範囲を越えた使用並び使用中の落下などによる破損、天災など）による故障については保証外とします。
3. 保証期間内においても寿命を越える使用による故障は保証外とします。
4. 修理対象期間は製造中止後5年間とします。
5. メカニズム等の一部部品については、保全を前提としていないためユニットごと交換する場合がありますのでご了承ください。
6. 本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求については、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。

□ ご使用になる前に

お買い上げいただきましたプリンタを使用するには、当取扱説明書に従い

各信号の内容を確認

各信号をホスト側と結線する

使用するタイプを選択（ディップスイッチの設定）

制御コマンドを確認しながら動作プログラムの開発

開発終了後の実際の使用環境下での動作テスト

の順で行うこととなります。

当取扱説明書には、パネルタイプのMPと、デスクトップタイプのMP Tの両機種の内容が記載されています。

信号名や信号内容は同じですが、信号及び電源コネクタに違いがありますので接続には各機種の

□ コネクタ表、□ 結線の項を確認して行ってください。

また、旧製品とメカニズムが異なります。

1 ドットライン当たりの紙送り量の値が小さくなるので行間が狭くなります。

192F は水平ドット数が少なくなるので文字フォントが若干異なります（桁数は同じです）。

また、文字間スペース量の指定は無効となります（初期値で固定）。

それでは、次ページの □ 各信号の説明 をお読みください。

□ 各信号の説明

当取扱説明書に記載される各入出力の“HIGH”、“LOW”レベルは

HC-MOSレベル	“HIGH”レベル	: HC-MOS規格での論理1 (通常5Vを示す)
	“LOW”レベル	: HC-MOS規格での論理0 (通常0Vを示す)
RS-232C規格	“HIGH”レベル	: RS-232C規格での+側電圧範囲
	“LOW”レベル	: RS-232C規格での-側電圧範囲
アイソレート仕様	“HIGH”レベル	: プリンタ内のフォトカプラーに電流が流れていない状態
	“LOW”レベル	: プリンタ内のフォトカプラーに電流が流れている状態

を示します。

1. データ入出力端子 (セントロニクス準拠 HC-MOSレベル)

1) DATA0~DATA7

8ビットパラレルデータの受信端子です。

これらの端子はパラレルデータ受信時において、BUSY信号が“LOW”レベルを出力している場合に $\overline{\text{STRB}}$ 端子が“LOW”レベルになったことを確認してデータ入力を行います。

この時、データの読み取りタイミングとして $\overline{\text{ACK}}$ 端子に“LOW”レベルを出力します。

2) $\overline{\text{STRB}}$

ホスト側からデータセット信号を入力する端子です。

プリンタがこの端子の信号レベルを検出するのは、BUSY信号が“LOW”レベルの時です。

$\overline{\text{STRB}}$ 端子が“LOW”レベルであれば、プリンタはDATA0~DATA7信号上にホスト側からデータが送られてきたと見なし、データの読み取りを行います。プリンタはデータの読み取りを完了すると $\overline{\text{ACK}}$ パルスを出力します。

3) $\overline{\text{ACK}}$

データ読み取り信号です。 $\overline{\text{STRB}}$ に対する応答信号で“LOW”パルスを出力します。

(アイソレート仕様では出力しません)

4) BUSY

この信号はプリンタがデータ受信可能であることをホスト側に知らせる信号です。

ホスト側はBUSY信号が“LOW”レベルであることを確認した後、データを出力してください。

この端子が“HIGH”レベルになるのは次の場合です。

- ①システムリセット中 (電源投入時、 $\overline{\text{INITIAL}}$ 信号入力時)
- ②データ読み取り中
- ③受信バッファフル時
- ④ペーパーエンド時
- ⑤テスト印字中
- ⑥メカニズムエラー時

2. シリアルデータ入出力端子 (RS-232C準拠)

1) RXD

この端子はシリアルデータ受信用の入力端子です。

ホスト側からのシリアルデータがこの端子から受信可能になるのは、DTR端子が“HIGH”レベルとなった後です。

2) DTR

この端子はシリアルデータ受信において使用します。

この信号はプリンタがデータ受信可能であることをホスト側に知らせる信号です。

この端子が“LOW”レベルになるのは次の場合です。

- ①システムリセット中 (電源投入時、INITIAL信号入力時)
- ②データ読み取り中
- ③受信バッファフル時
- ④ペーパーエンド時
- ⑤テスト印字中
- ⑥メカニズムエラー時

3) RTS

“HIGH”レベルに固定

3. 共通入出力端子 (HC-MOS レベル)

1) P. E.

ペーパーエンド時 (記録紙が無い時) に “HIGH” レベルを出力します。
 ペーパーエンドでは印字動作を行いません。
 ペーパーエンド時には FEEDスイッチのLEDが約1秒の周期で点滅します。

2) INITIAL

電源が投入されている場合に “LOW” パルスを加えることにより、内部を初期化して起動します。
 制御はオープンコレクタトランジスタで行ってください。

(電源投入時にはOFFにするか、ONからOFFにする。)

74HC04等のICで制御する場合には注意が必要です。“HIGH” レベルのまま電源を投入すると初期化用コンデンサが既に充電されているため、初期化されない場合が発生するので電源投入後に当信号を入力する必要があります。

初期化動作はINITIAL信号が解除された時より始まり、内部ICを初期化しメモリーの初期設定を行います。

各出力信号 (BUSY、 $\overline{\text{ERROR}}$ 等) はINITIAL信号を解除後100ms以上経過後に有効になります。

3) $\overline{\text{ERROR}}$

次の条件時に “LOW” レベルを出力します。

①通信異常時 (オーバーランエラー、フレンジエラー、パリティエラー)

②メカニズムエラー

①の通信異常時のエラー解除は、次のデータ受信が正常であれば自動的に解除されます。エラー出力時のデータは無視されますので、新たに送られてきた次のデータを正常に受信すればそのデータを正規のデータとして処理します。

通信異常の発生はノイズの影響を受けている場合があります。

エラーを生じたデータだけでなく、それ以前に受信したデータにおいてもデータの内容が誤ったものである可能性があります。

エラー発生時には、信号ラインの調査を行ってください。

②のメカニズムエラー時は、印字、紙送り動作を行いません。

度々メカニズムエラーが発生するようであれば、修理を必要とします。

メカニズムエラーは、電源の再投入かイニシャル信号を入力することで解除されます。

(注意) エラーの原因を取り除くものではありません。


プリンタの電源投入時と同じ状態にするだけのものです。

原因によっては、エラーが解消される場合があります。


□ 信号の入出力タイミング

1. パラレル (セントロニクス準拠)


1) データ入力インターフェース



2) イニシャル入力




3) ペーパーエンド




2. シリアル (RS-232C準拠)


1) 入出力シリアルインターフェース



2) イニシャル入力



3) ペーパーエンド













3. タイミング時間表

略号	MIN	TYP	MAX
T 1	1 (100)		
T 2	2 (30)		
T 3	1 (20)		
T 4			0. 2 (50)
T 5		4 (0)	
T 6	2 0 0		
T 7			1 2ms
T 8	5		
T 9	1		2 0 0
T 1 0	5 0		

(注1) 指示無き単位は μs です。

(注2) () 内の数値はアイソレート仕様の数値です。

□ 入出力回路構成

名 称	標 準	アイソレート仕様
$\overline{\text{INITIAL}}$		
$\overline{\text{STRB}}$		
DATA0 DATA7		
$\overline{\text{ACK}}$ $\overline{\text{ERROR}}$		
P. E.		
BUSY		
RXD		
DTR RTS		

(注意) アイソレート仕様にて使用されるRはアイソレート電圧 (IVCC) により下記の値となります。

24V...2.4K Ω 、12V...1.2K Ω 、5V...510 Ω

使用されるフォトカプラーはシャープPC817、東芝TLP521相当品で、出力側の使用最大電圧は35V、電流は50mA以内としてください。


□ コネクタ表 (MPの場合)

1. コネクタ配置図

電源無し

(DC 5 V仕様)

型式 MP-19XF




CN1 : 信号入出力用

電源付

(DC 24 V、AC 100 V仕様、アイソレート仕様)

型式 MP-19XF-3/MP-19XF-5/MP-19XF-1(XX)5



CN1 : 電源供給用

CN2 : 信号入出力用

CN1、CN2の表示はプリンタ本体には明示されていないので、当図を参照して配線してください。
GND SELECTスイッチはアイソレート仕様の場合にのみ設けられます。

2. 電源供給用コネクタ (CN1) 電源付プリンタのみ

PIN No.	MP-19XF-3	MP-19XF-5/MP-19XF-1(XX)5
1	+24V	AC100V
2	GND	AC100V
3		FG
プリンタ側 コネクタ	B2P-VH	B3P-VH
ケーブル側 コネクタ	VHR-2N	VHR-3N

コネクタ：日本圧着端子製造 (株)

付属の専用ケーブルで短く配線してください。

専用ケーブルを使用しない場合には必ず0.5mm以上の電線を使用してください。

またノイズの影響を受けない様、大型機械の電源とは分離してください。

3. 信号入出力用コネクタ (DC 5V専用, CN1)


型式 MP-19XF

○:接続 ×:なし

PIN.No.	名 称	パラル	シアル	PIN.No.	名 称	パラル	シアル
1	GND	○	○	2	$\overline{\text{STRB}}$	○	×
3	$\overline{\text{ERROR}}$	○	○	4	DATA0	○	×
5	P. E.	○	○	6	DATA1	○	×
7	$\overline{\text{INITIAL}}$	○	○	8	DATA2	○	×
9	DTR	×	○	10	DATA3	○	×
11	RTS	×	○	12	DATA4	○	×
13	RXD	×	○	14	DATA5	○	×
15	+5V 注3	○	○	16	DATA6	○	×
17	+5V 注3	○	○	18	DATA7	○	×
19	+5V 注3	○	○	20	$\overline{\text{ACK}}$	○	×
21	GND	○	○	22	BUSY	○	×
23	GND	○	○	24	GND	○	○
25	GND	○	○	26			

プリンタ側 : XG4A-2634 (オムロン (株))

ケーブル側 : XG4M-2630-T (オムロン (株))



(注1) 未記入部には何も接続しないでください。

(注2) 各配線を長くすると、ノイズの影響を受けやすくなりますので出来るだけ付属の専用ケーブルで短く配線してください。

(注3) 当プリンタの駆動用電源の供給端子です。

+5V、GND線はすべて使用し、できるだけ短く配線してください。

線長が長いと電圧降下により印字ムラ、印字速度の低下、あるいはイニシャル動作を行う場合があります。

4. 信号入出力用コネクタ（電源付の場合，CN2）


型式 MP-19XF-3/MP-19XF-5/MP-19XF-1(XX)5

○：接続 ×：なし

PIN.No.	名 称	パラル	シアル	PIN.No.	名 称	パラル	シアル
1	GND 注6	○	○	2	$\overline{\text{STRB}}$	○	×
3	$\overline{\text{ERROR}}$	○	○	4	DATA0	○	×
5	P. E.	○	○	6	DATA1	○	×
7	$\overline{\text{INITIAL}}$	○	○	8	DATA2	○	×
9	DTR	×	○	10	DATA3	○	×
11	RTS	×	○	12	DATA4	○	×
13	RXD	×	○	14	DATA5	○	×
15	注4	○	○	16	DATA6	○	×
17	注4	○	○	18	DATA7	○	×
19	注4	○	○	20	$\overline{\text{ACK}}$ 注3	○	×
21	GND 注5	○	○	22	BUSY	○	×
23	GND 注5	○	○	24	GND 注5	○	○
25	GND 注5	○	○	26			

プリンタ側 : XG4A-2631 (オムロン (株))

ケーブル側 : XG4M-2630-T (オムロン (株))



(注1) 未記入部には何も接続しないでください。

(注2) 信号ラインを長くすると、ノイズの影響を受けやすくなりますので出来るだけ付属の専用ケーブルで短く配線してください。

(注3) アイソレート仕様の場合には使用できませんので、オープンの状態としてください。

(注4) アイソレート仕様の場合にはアイソレート電源の(+側)入力 (I VCC) となります。アイソレート仕様でない場合にはオープンの状態としてください。

(注5) アイソレート仕様の場合にはアイソレート電源の(-側)入力 (I GND) となります。

(注6) アイソレート仕様の場合はGND SELECTスイッチが電源ボックスに設けられます。GND SELECTスイッチにて内部のロジックGND (L-GND) とアイソレートGND (I-GND) が選択できます。


アイソレート仕様でシリアル通信を使用する時はL-GND側で使用してください。

□ コネクタ表 (MPTの場合)

1. コネクタ配置図


DC電源

型式 MPT-19XF




AC電源

型式 MPT-19XF-5



DC電源

型式 MPT-19XF-3



CN1 : 電源供給用
CN2 : 信号入出力用

CN1、CN2の表示はプリンタ本体には明示されていないので、当図を参照して配線してください。

2. 電源供給用コネクタ (CN1)

PIN No	DC電源
1	+V
2	GND
プリンタ側 コネクタ	B 2 P - V H
ケーブル側 コネクタ	V H R - 2 N

DC電源の場合、指定電圧の (+) 側を1に、(-) 側を2のGNDへ接続します。
MPT-19XF-5仕様はプラグ付電源コードを使用します。

コネクタ：日本圧着端子製造 (株)

DC電源で使用される場合、電源ラインを長くすると電圧降下により印字ムラ等が発生しますので、できるだけ付属の専用ケーブルで短く配線してください。

専用ケーブルを使用しない場合には必ず0.5mm²以上の電線を使用してください。

3. 信号入出力用コネクタ (CN2)

○: 接続 ×: なし

PIN.No.	名 称	パ ラル	シリアル	PIN.No.	名 称	パ ラル	シリアル
1	$\overline{\text{STRB}}$	○	×	14	$\overline{\text{ERROR}}$	○	○
2	DATA0	○	×	15			
3	DATA1	○	×	16	DTR	×	○
4	DATA2	○	×	17	RTS	×	○
5	DATA3	○	×	18	RXD	×	○
6	DATA4	○	×	19			
7	DATA5	○	×	20			
8	DATA6	○	×	21			
9	DATA7	○	×	22	GND	○	○
10	$\overline{\text{ACK}}$	○	×	23	GND	○	○
11	BUSY	○	×	24	GND	○	○
12	P. E.	○	○	25	GND	○	○
13	$\overline{\text{INITIAL}}$	○	○				

MPT-19XF プリンタ側 : XM3B-2522-111 注3

MPT-19XF-3 ケーブル側 : XM3A-2521 (コネクタ)
XM2S-2511 (フード)

製 造 元 : オムロン(株)

MPT-19XF-5 プリンタ側 : XM3D-2521 (コネクタ)
XM2Z-0011 (固定具) 注3ケーブル側 : XM3A-2521 (コネクタ)
XM2S-2511 (フード)

製 造 元 : オムロン(株)

(注1) 未記入部には何も接続しないでください。


(注2) 信号ラインを長くすると、ノイズの影響を受けやすくなりますので出来るだけ短く配線してください。

(注3) ミリネジ M2.6×0.45


□ 結線

1. MPタイプ

1) パラレルにて使用時



2) シリアルにて使用時




プリンタからのDTRとRTSをホスト側のDSR、CTSに接続する部分が異なります。
 ホスト側の信号でオープン（未接続）でも動作可能な機種もありますが、上記以外の信号で処理しなければならぬものがあれば処理を行ってください。



P. E. や $\overline{\text{ERROR}}$ 等の信号は他のI/Oポートで確認します。

2. MPタイプ アイソレート仕様にて使用

1) パラレルにて使用時



2) シリアルにて使用時




プリンタからのDTRとRTSをホスト側のDSR、CTSに接続する部分が異なります。ホスト側の信号でオープン（未接続）でも動作可能な機種も有りますが、上記以外の信号で処理しなければならぬものがある場合は処理を行ってください。

INITIAL信号を使用しない場合は、アイソレート電源は必要ありません。

GND SELECT スイッチは必ずL-GND側にしてください。

3. MPTタイプ

1) パラレルにて使用時




2) シリアルにて使用時



プリンタからのDTRとRTSをホスト側のDSR、CTSに接続する部分が異なります。ホスト側の信号でオープン（未接続）でも動作可能な機種もありますが、上記以外の信号で処理しなければならないものがあれば処理を行ってください。P. E. や ERROR 等の信号は他のI/Oポートで確認します。

□ デイップスイッチの設定

デイップスイッチ詳細図



	機 能	ON	OFF
1	インターフェース	シリアル	パラレル
2	データ語長	7 bit	8 bit
3	パリティチェック	有り	無し
4	パリティ指定	奇数	偶数
5	ボーレート	別表参照	
6			
7	印字方式	テキスト	リスタ
8	HEXダンプ	有り	無し

5	6	ボーレート (bps)
ON	ON	9600
OFF	ON	4800
ON	OFF	2400
OFF	OFF	1200

- (注1) 出荷時は全てOFFに設定してあります。
- (注2) スイッチ操作はピンセット等を使用してください。
- (注3) スイッチの設定は必ず電源を切った状態で行ってください。

□ 機能説明

1. インターフェース

パラレル側を選択するとセントロニクス準拠の仕様となります。
シリアル側を選択するとRS-232C準拠の仕様となり、通信プロトコルとボーレートの設定が必要となります。

2. データ語長、パリティチェック、パリティ指定

インターフェースがシリアル時に使用します。
通信方法を決めるものでホスト側と合わせる必要があります。
ストップビットについては、1ビット以上となります。

3. ボーレート

インターフェースがシリアル時に使用します。
通信速度を決めるものでホスト側と合わせる必要があります。

4. 印字方向

紙
送
り
方
向
↓



テキスト印字



リスタ印字

5. HEXダンプ

HEXダンプ有りに設定してプリンタの電源をONすると、<<<HEX DUMP MODE>>> と1行印字して外部からのデータ入力待ちとなり、外部より入力されたデータをそのままHEX（16進）コードで印字します。

この機能を使用する事により 外部入力データのチェックを行う事が出来ます。

1ライン分のデータを受信した時点において、HEXダンプの印字を行います。

1ライン分以下の場合は、約1秒後に自動的に印字を行います。

MP/MPT-190F

MP/MPT-192F

```

1C 56 06 41 42 43 1C 0E
41 42 43 1C 14 1B 77 31
41 42 43 1C 0E 1B 77 31
41 42 43 1C 14 1B 77 30
1B 68 31 41 42 1C 0E 41
42 1C 14 1B 77 31 41 42
1C 0E 1B 77 31 41 42 0D
1C 14 1B 77 30 1B 68 30
1B 4B 30 21 1B 48 1C 0E
1B 4B 30 21 1B 48 1C 14
1B 77 31 1B 4B 30 21 1B
48 1C 0E 1B 4B 30 21 1B
48 82 4F 82 50 82 51 82
52 0D 1C 14 1B 77 30 41
1C 0E 42 1C 14 1B 77 31
43 1C 0E 44 1C 14 1B 77
30 1B 68 31 31 1C 0E 32
1C 14 1B 77 31 33 1C 0E
34 1B 77 30 1C 14 1B 68
30 1B 4B 30 21 1B 48 1C
0E 1B 4B 30 22 1B 48 1C
14 1B 77 31 1B 4B 30 23

```

```

1C 56 06 41 42 43 1C 0E 41 42 43 1C 14
1B 77 31 41 42 43 1C 0E 1B 77 31 41 42
43 1C 14 1B 77 30 1B 68 31 41 42 1C 0E
41 42 1C 14 1B 77 31 41 42 1C 0E 1B 77
31 41 42 0D 1C 14 1B 77 30 1B 68 30 1B
4B 30 21 1B 48 1C 0E 1B 4B 30 21 1B 48
1C 14 1B 77 31 1B 4B 30 21 1B 48 1C 0E
1B 4B 30 21 1B 48 82 4F 82 50 82 51 82
52 0D 1C 14 1B 77 30 41 1C 0E 42 1C 14
1B 77 31 43 1C 0E 44 1C 14 1B 77 30 1B
68 31 31 1C 0E 32 1C 14 1B 77 31 33 1C
0E 34 1B 77 30 1C 14 1B 68 30 1B 4B 30
21 1B 48 1C 0E 1B 4B 30 22 1B 48 1C 14
1B 77 31 1B 4B 30 23 1B 48 1C 0E 1B 4B
30 24 1B 48 82 4F 1C 14 1B 77 30 31 32
33 92 93 6E D4 8F E9 82 51 81 5C 1B 68
31 4E 6F 2E 1B 68 30 1B 4C 31 41 38 39
30 0D 1B 4C 30

```

□ テスト印字

紙送りスイッチを押しながら 電源を投入 又は INITIAL信号入力を行うと、キャラクタセット内のデータをアドレス順に印字（セルフテスト）します。

押し続けている間はセルフテストを行い、押すのを止めるとその時 印字している行を印字し終えてから、データ受付状態になります。

テスト印字はペーパーエンド時には行いません。

```
model MP/MPT-192F v1.0
-テoィツo スィツo CSUM#8239
SW-1 OFF 印oラレoィンoターoフェoス
SW-7 OFF リoズo
SW-8 OFF HEX タoンoブo ナoシ
```

```
!"#$%&'()*+,-./01234567
89:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ[^\_`abcdefg
hijklmnopqrstuvwxyz{|}~
。「」、・ヲアイウエオヤユヨッーアイウエオカキク
ケコサシスセソタチツテトナニヌネハヒフヘホマミ
ムメモトヨラリルレロワンo
```

```
!"#$%&'()*+,-./01
23456789:;<=>?@ABC
DEFGHIJKLMNOPQRSTU
VWXYZ[^\_`abcdefg
hijklmnopqrstuvwxyz
z{|}~ 。「」、・ヲアイウエオ
```

```
model MP/MPT-192F v1.0
-テoィツo スィツo CSUM#8239
SW-1 ON 印oラレoィンoターoフェoス
SW-2 OFF テoーo Bit
SW-3 OFF 印oリoティo ナoシ
SW-4 OFF 印oリoティo even
SW-5/SW-6 9600bps
SW-7 OFF リoズo
SW-8 OFF HEX タoンoブo ナoシ
```

```
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGH
IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[^\_`abcdefgijklmno
pqrstuvwxyz{|}~ 。「」、・ヲアイウエオヤユヨッーアイウエオカキク
ケコサシスセソタチツテトナニヌネハヒフヘホマミ
ムメモトヨラリルレロワンo
```

```
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>
?@ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ[
^\_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
{|}~ 。「」、・ヲアイウエオヤユヨッーアイウエオカキク
ケコサシスセソタチツテトナニヌネハヒフヘホマミ
ムメモトヨラリルレロワンo
```

□ 印字中のペーパーエンドについて

ペーパーエンドになるとDTR出力が“LOW”レベルになりFEEDスイッチ部のLEDが約1秒の周期で点滅します。

印字中にペーパーエンドになった場合は、新しい記録紙をセットしてください。

最後には必ず紙送りスイッチを操作してください。

プリンタはこの紙送りスイッチの操作により 記録紙のセットが完了したものと判断し、記録紙の確認後に印字を開始します。

ペーパーエンドの解除は、前述の内容の他に記録紙をセット後30秒間連続して記録紙を“有り”と認識した場合には自動的に解除されます。

□ バッファフル印字について

入力した印字データをプリントアウトするには通常印字改行コード（0D_H）を入力しますが、当プリンタにはバッファフル印字機能があります。

これは、印字バッファに印字データが1行分入力されると自動的に印字するもので、印字改行コードを必要としていないものです。

印字を開始する条件は、印字データの最後に文字間スペースが取れなくなった場合と、印字データの最後がちょうど印字バッファの最後となった時です。

192Fを例にとると、文字間スペース1ドットにおいてANK5×7フォントの文字データを40文字分入力すると印字バッファが一杯になりますが、この時は最後の文字の後の文字間スペースがセットできたので印字は開始しません。これを印字させるには、印字改行コードを入力するか、41文字目のデータを入力します。

（41文字目が入力されると、印字バッファにスペースが無いので印字を開始し、41文字目は次の行のデータとして記憶されます。）

□ 受信バッファフルについて

当プリンタのデータ受信バッファは64Kバイト（65536バイト）あります。

受信バッファフルとは、受信可能バイト数が256バイト未満になってから512バイト以上に増えるまでを言います。

受信バッファは、64Kバイトですがリングバッファ形式となっていますので受信したデータを順次処理していくことにより64Kバイト以上のデータが受信可能です。

□ 印字中のドット誤差 及び 紙送り許容差について

19XFシリーズは4個の印字ソレノイドを縦二列に配置し、このソレノイドを動作させる事で印字しています。印字させる文字パターンやビットイメージのパターンがこのソレノイドの間に渡る場合に小さなギャップがあく場合があります。これはソレノイドの間隔のバラツキによるもので、印字動作にともなう各ドットラインのバラツキは±0.2mmとなっております。

プリンタ単体での紙送り許容差（同一プリンタで同じフォーマットでの印字を行った時の長さの違い）は±10%、プリンタ固体間の紙送り許容差（他のプリンタとの同じフォーマットでの印字を行った時の長さの違い）は、±20%となっております。

□ アイソレート仕様でのデータ転送について

1. パラレルでの使用

アイソレート仕様の場合にはACK出力がありませんので、データ転送は必ずBUSY出力が“LOW”レベルである事を確認して転送してください。また、フォトカプラーを通じて入出力を行いますので、タイミングには十分な余裕をもって行ってください。

また印字を行わない待機時には、フォトカプラーの制限抵抗による発熱を低くする為、フォトカプラーに電流を流さない状態にしてください。

2. シリアルでの使用

GND SELECTスイッチは、L-GND側にしてください。

シリアル通信時のGNDは内部のロジックGNDです。

RS-232Cの回路そのものは絶縁されておられませんので注意してください。

□ メカニズムエラーについて

当プリンタはメカニズムエラーを検知する機能を有しています。

メカニズムが正常に動作しない（モータが回転しない）場合には、DTR出力が“LOW”レベルになりFEEDスイッチ部のLEDが高速で点滅します。

エラー状態になると印字、紙送り動作が禁止されます。

メカニズムエラー発生時には電源を切り、紙詰まりを生じているのであればピンセット等で丁寧に紙を取り除いてください。（無理に紙を引くとメカニズムを壊す恐れがあります。）

度々メカニズムエラーが発生する様であれば修理を必要とします。

□ LAN仕様時のACK/NAK出力について

1. ACK (0 6_H) は次の条件で出力します。
 - 1) システムリセット (電源を投入、INITIAL信号を入力) 完了後の通信可能状態時。
 - 2) 受信バッファフル後のデータ処理で受信バッファフルが解除された時。
 - 3) ENQ (0 5_H) 受信時に受信可能であるとき。

2. NAK (1 5_H) は次の条件で出力します。
 - 1) システムリセット (電源を投入、INITIAL信号を入力) 完了後の通信不可状態時。
(紙無しの状態で電源を投入した場合等)
 - 3) 受信バッファフル発生時。
 - 4) ENQ (0 5_H) 受信時に受信不可であるとき。
 - 5) ペーパーエンド発生時。
 - 6) メカニズムエラー発生時。

3. NAKの連続出力について
NAK送信後はACKが送信されるまで約1秒間隔でNAKを送ります。
またNAKは、ペーパーエンド発生直後(1秒以内)にメカニズムエラーが発生した場合等、1秒待たずして出力される場合があります。

4. ENQに対する応答時間について
プリンタが待機状態の場合は即時応答します。
受信バッファにデータが残っている場合は残っているデータの処理後に応答します。
そのためACK/NAKの返信に時間を要する場合があります。

5. 注意
出力時信号線による制御はしていません。ホスト側は常時受信可能状態としてください。

□ Visual Basic 2015 による印字サンプルプログラム

次のプログラムは、"ナダ電子プリンタ"という漢字を1行と"PRINTER"というANK文字列を1行印字します。このプログラムを実行するには、まず SerialPort コントロールとコマンドボタンを含むフォームデザインのコードデザインビューに下のコードを記述します。次に、F5 キーを押して実行し、コマンドボタンをクリックします。
(注) 漢字の印字をサポートしていないプリンタには漢字コードを送信しないでください(①～③行を削除する)。

```
Public Class Form1
    Private CanselSend As Boolean = False           '[ESC]キーで送信中止
    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim i As Integer                           'For文カウンタ
        Dim sendData As String = ""               '送信データ


        With SerialPort1
            .BaudRate = 9600                       'ボーレート9600bps
            .Parity = IO.Ports.Parity.None         'パリティ無し
            .DataBits = "8"                       'データ長8ビット
            .StopBits = IO.Ports.StopBits.One     'ストップビット1
            .PortName = "COM1"                    'COMポートの1を使用します
            .Open()                               'COMポートを開きます
        End With
        If SerialPort1.DsrHolding = False Then    'DSR(プリンタのDTR信号)がoffなら送信を中止します
            End
        End If

        sendData = ChrW(&H1B&) & ChrW(&H40&)    'プリンタの初期化
        sendData = sendData & "ナダ電子プリンタ" '-----①
        sendData = sendData & ChrW(&HD&)         '印字動作-----②
        sendData = sendData & ChrW(&HA&)         'ライン改行-----③
        sendData = sendData & "NADA PRINTER"
        sendData = sendData & ChrW(&HD&)         '印字動作
        sendData = sendData & ChrW(&HA&)         'ライン改行


        SerialPort1.Encoding = System.Text.Encoding.GetEncoding("Shift_JIS")
        For i = 1 To Len(sendData)
            Do While SerialPort1.BytesToWrite <> 0 '送信バッファが空になるのを待ちます
                Application.DoEvents()
                If (CanselSend = True) Then       '[ESC]キーで中止します
                    Exit For
                End If
            Loop
            Do While SerialPort1.DsrHolding = False 'プリンタのDTR信号がoffになるのを待ちます
                Application.DoEvents()
                If (CanselSend = True) Then       '[ESC]キーで中止します
                    Exit For
                End If
            Loop
            SerialPort1.Write(Mid(sendData, i, 1)) '1文字ずつ送信します
        Next i
        SerialPort1.Close()                       'COMポートを閉じます
        CanselSend = False
    End Sub

    Private Sub Form1_KeyDown(sender As Object, e As KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
        If (e.KeyCode = Keys.Escape) Then        '[ESC]キーを押す
            CanselSend = True
        End If
    End Sub

    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
        Me.KeyPreview = True
    End Sub
End Class
```



SerialPort コントロール



コマンドボタン

□ 動作しない時について

1. 全般

- 1) 電源を入れても全く動作しない
 - ①配線（電源関係）の確認。
 - ②電源電圧の確認。
 - ③INITIAL信号を使用している場合には信号レベルの確認。
- 2) 印字動作中にリセットが働く（イニシャル動作を行う）
 - ①電源容量の確認。
 - ②電源電圧の確認。
 - ③電源付の一部の製品には、印字制限があるものがあります。確認してください。
- 3) スイッチによる紙送りはするが印字しない
 - ①記録紙の確認。（サーマル用紙の裏表）
 - ②リボンカセットが正しく装着されているかを確認。
 - ③パラレル仕様ではSTRB信号の確認。
 - ④シリアル仕様では通信プロトコル、データ転送速度が合っているかを確認。
- 4) 記録紙の交換後に印字しない
 - ①記録紙の交換後に紙送りスイッチを操作する事で、交換終了としている製品があります。紙送りスイッチを操作してみてください。

2. 印字内容に関して

- 1) 文字が抜ける
 - ①パラレル仕様では、BUSY信号を確認して転送しているかを確認。
 - ②シリアル仕様では、DTR信号を確認して転送しているかを確認。
また、DTRを確認するタイミングに誤りがないかを確認。
 - ③シリアル仕様では、DTR信号の配線を確認。
 - ④送信データの内容（制御コード）が正しいかどうかを確認。
- 2) 文字が化ける（印字内容が転送データと異なる）
 - ①パラレル仕様では、DATA0-7の配線を確認。
 - ②シリアル仕様では、通信プロトコル、データ転送速度が合っているかを確認。
 - ③送信データの内容（制御コード）が正しいかどうかを確認。
- 3) 同じ文字を2～3度印字する
 - ①パラレル仕様では、STRB信号が同一データに対して複数回入力していないかを確認。
- 4) 印字が薄い
 - ①インクリボンを使用するプリンタでは、インクリボンを交換する。
 - ②電源電圧、電源容量を確認。
 - ③記録紙に問題がないかを確認。

(注) 正常に動作しない時は、本体のディップスイッチの設定や送信データの内容も確認ください。
ディップスイッチの設定はテストプリントにて印字されます。
送信データは本体を **HEX** ダンプモードにすることで印字できます。
テストプリントおよび **HEX** ダンプモードについては □ディップスイッチの設定、および □テスト印字 の頁を参照ください。

□ 19XFシリーズについて

機種	形状	電源	特長・注意
MP-192F MP-190F	樹脂ケース入り (パネル取付)	DC5V DC24V AC100V より選択	マークセンス仕様はありません LAN仕様は別途資料あり
MPT-192F MPT-190F	樹脂ケース入り (デスクトップ仕様)	DC24V AC100V より選択	マークセンス仕様はありません LAN仕様は別途資料あり

□ 旧製品の電源値について

	ROMバージョン3.0 ()内の数値は印字率を示す。		
仕様	MP-19XG MPT-19XG	MP-19XG-3 MPT-19XG-3	MP-19XG-5 MP-19XG-1(XX)5 MPT-19XG-5
入力電圧	DC5V±0.25V	DC18~36V	AC85~132V(50/60Hz)
平均電流	約 2A(25%) 約 4A(50%)	約 0.5A(25%) 約 1A(50%)	約 0.1A(25%) 約 0.2A(50%)
ピーク電流	8A	2A	0.6A
待機時電流	約 65mA	約 45mA	約 45mA
突入電流	8A	3A	25A

	製品のシリアル番号の末尾が 'D' 以外 ()内の数値は印字率を示す。		
仕様	MP-19XG MPT-19XG	MP-19XG-3 MPT-19XG-3	MP-19XG-5 MP-19XG-1(XX)5 MPT-19XG-5
入力電圧	DC5V±0.25V	DC18~36V	AC85~132V(50/60Hz)
平均電流	約 2.2A(25%) 約 3.4A(50%)	約 1.3A(25%) 約 1.7A(50%)	約 0.6A(25%) 約 0.8A(50%)
ピーク電流	8A	2.6A	1A
待機時電流	約 96.5mA	約 56.2mA	約 23mA
突入電流	5.2A	3A	12A

	()内の数値は印字率を示す。			
仕様	MP-19XG MPT-19XG	MP-19XG-3 MPT-19XG-3	MP-19XG-5 MP-19XG-1(XX)5	MPT-19XG-5
入力電圧	DC5V±0.25V	DC18~36V	AC85~132V(50/60Hz)	
平均電流	約 2A(25%) 約 3.4A(50%)	約 260mA(25%) 約 385mA(50%)	約 105mA(25%) 約 150mA(50%)	約 0.5A(25%) 約 0.8A(50%)
ピーク電流	4.6A	1.8A	1.1A	1.2A
待機時電流	約 106mA	約 60mA	約 20mA	約 22mA
突入電流	4A	2A	15A	13A

□ 制御コード一覧

名 称	機 能	参照ページ
CAN	データ抹消	II-3
CR	印字改行	II-3
DC4	横倍幅拡大解除	II-3
LF	改行	II-3
SO	横倍幅拡大指定	II-3
ENQ	プリンタの状態を要求	II-4
ESC &	外字登録	II-4
ESC 3	行間スペース量指定	II-4
ESC @	初期化	II-5
ESC A	行間スペース量指定	II-5
ESC H	漢字モード解除	II-5
ESC I	印字方向指定	II-5
ESC J	指定量紙送り	II-5
ESC K	漢字モード指定	II-6
ESC L	大文字指定／解除	II-6
ESC N	縦倍幅拡大指定／解除	II-6
ESC SI	横倍幅拡大解除	II-6
ESC SO	横倍幅拡大指定	II-6
ESC SP	文字間スペース量指定	II-6
ESC W	横倍幅拡大指定／解除	II-7
ESC h	ANK文字フォント指定	II-7
ESC l	印字位置移動	II-7
ESC <n>	文字間スペース量指定	II-8
ESC w	縦倍幅拡大指定／解除	II-8

FS	&	漢字モード指定	II-9
FS	DC4	横倍幅拡大解除	II-9
FS	SO	横倍幅拡大指定	II-9
FS	W	4倍角指定/解除	II-9
FS	.	漢字モード解除	II-9
FS	*	ビットイメージの登録/印字	II-10

初期値表

行間スペース量	2ドット (約0.7mm)	
文字間スペース量	190F	192F
	1ドット	1ドット(ANK5x7)、0ドット(ANK5x7以外)
ANK文字指定	5×7ドットフォント	
拡大指定	すべて解除	

□ 制御コード解説

CAN

〔名 称〕	データ抹消
〔コード〕	1 8 _H
〔機 能〕	印字バッファ内のデータを抹消します。

CR

〔名 称〕	印字改行
〔コード〕	0 D _H
〔機 能〕	1 行分の印字を開始し、設定されている行間ピッチ分を改行します。 印字バッファ内にデータが無い場合には、8 ドット+行間スペース量の改行となります。 バッファフル印字機能があるため、桁数分のデータを入力される時は、当コードの入力は必要ありません。(1 行分のデータが入力された時点で、自動的に印字を開始します。)

DC 4

〔名 称〕	横倍幅拡大解除
〔コード〕	1 4 _H
〔機 能〕	SO、ESC SO、FS SOによる横倍幅拡大指定を解除します。 ESC SI、ESC W0、FS DC 4 と同じです。
〔注 意〕	拡大を解除するとともに文字間スペース量を現在の半分にします。 ただし、すでに解除されている場合、あるいは他の横倍幅拡大解除コードの場合には、そのままのスペース量です。

LF

〔名 称〕	改行
〔コード〕	0 A _H
〔機 能〕	1 行分改行を行います。 通常10ドットの送りですが行間スペース量の指定 (ESC+3/ESC+A) を行うと、LFコード入力前の印字の内容により決まります。 改行量は、前回印字によるドットフォント分+行間スペース量となります。 行間スペース量を8ドットにし、漢字(16×16)の縦倍幅印字を行った後のLFは40ドット分の送り(約14mm)となります。

SO

〔名 称〕	横倍幅拡大指定
〔コード〕	0 E _H
〔機 能〕	以後受信した英数、カナ文字、漢字を横倍幅拡大して印字します。 ESC SO、ESC W1、FS SO と同じです。
〔注 意〕	拡大を指定するとともに文字間スペース量を現在の2倍にします。 ただし、すでに指定されている場合、あるいは他の横倍幅拡大指定コードの場合には、そのままのスペース量です。

ENQ

[名称]
[コード]
[機能]

[注意]


プリンタの状態を要求
05_H
オンラインで受信可能の場合は、ACK (06_H) を返信します。
オフラインで受信不可の場合は、NAK (15_H) を返信します。
I-26 □LAN仕様時のACK/NAK出力について を参照願います。
LAN仕様時のみ使用できます。

ESC &

[名称]
[コード]
[機能]

外字登録
1B_H 26_H <n1> <n2> <d1> ~ <d32>
外字登録を行います。
1) <n1> <n2> は文字コードを指定します。
指定は漢字JISコードの範囲内であれば自由に指定できます。
JISコード内の空番地を利用して専用文字を作成する、あるいは特定のJISコードの文字を他のフォントに変更する事も可能です。
登録する場合の漢字コードはシフトJISではなく、JISコードで行ってください。
16文字まで登録可能です。同一JISコードによる再登録は、登録文字数に加算されません。
17文字以上入力されると、常に最初に登録された文字が上書きされます。

2) <d1>...<d32>
フォントのデータで32バイトのデータを入力してください。



3) 参考例
JISコード 3021_H (亜) を他のフォントに変更する。
入力するコードは、
1B_H 26_H 30_H 21_H <d1> ~ <d32>
印字する場合には、漢字指定を行い 3021_H を選択するか、亜のシフトJISコード 889F_H を入力します。

ESC 3

[名称]
[コード]
[機能]

行間スペース量指定
1B_H 33_H <n>
印字後の行間スペース量を指定します。
<n> ≤ FF_H まで指定可能です。
電源投入時は 2ドット (約0.7mm) です。
ESC A と同じです。

ESC @	
[名称]	初期化
[コード]	1 B _H 4 0 _H
[機能]	プリンタを初期化し、各種設定を初期状態にします。 印字バッファ内のデータを抹消します。 外字登録、ビットイメージの登録によるデータは抹消せずにそのまま残ります。
ESC A	
[名称]	行間スペース量指定
[コード]	1 B _H 4 1 _H <n>
[機能]	印字後の行間スペース量を指定します。 <n> ≤ FF _H まで指定可能です。 電源投入時は、2ドット (約0.7mm) です。 ESC 3と同じです。
ESC H	
[名称]	漢字モード解除
[コード]	1 B _H 4 8 _H
[機能]	漢字モードを解除します。 FS . と同じです。
ESC I	
[名称]	印字方向指定
[コード]	1 B _H 4 9 _H <n>
[機能]	印字方向 (リスタ、テキスト) を指定します。 <n> = 3 0 _H または 0 0 _H リスタ印字を指定します。 <n> = 3 1 _H または 0 1 _H テキスタ印字を指定します。 電源投入時は DIP SW による指定となります。
ESC J	
[名称]	指定量紙送り
[コード]	1 B _H 4 A _H <n>
[機能]	<n> ドット分の紙送りを行います。 0 4 _H ≤ <n> ≤ FF _H の範囲で偶数の値のみ指定出来ます。 印字バッファ内にデータがある場合には、印字後 <n> ドット分の紙送りを行います。 印字バッファ内にデータが無い場合には、<n> ドット分の紙送りを行います。 0 0 _H を指定した時は、無視されます。

ESC K	
[名称]	漢字モード指定
[コード]	1 B _H 4 B _H
[機能]	漢字モードを指定します。 以後 漢字コード2バイトで1文字分となります。 FS & と同じです。
ESC L	
[名称]	大数字指定/解除
[コード]	1 B _H 4 C _H <n>
[機能]	<n> = 3 0 _H または 0 0 _H 大数字 (24×48ドット) の指定を解除します。 <n> = 3 1 _H または 0 1 _H 大数字 (24×48ドット) を指定します。 指定後送られてきた 3 0 _H ~3 9 _H ('0' ~ '9'), 4 1 _H ~5 A _H ('A' ~ 'Z') 6 1 _H ~7 A _H ('a' ~ 'z') のデータは大文字のフォントで印字されます。 3 0 _H ~3 9 _H , 4 1 _H ~5 A _H , 6 1 _H ~7 A _H 以外は24×48ドットのスペースとなります。 大数文字印字には、横倍幅拡大等の拡大機能はありません。
ESC N	
[名称]	縦倍幅拡大指定/解除
[コード]	1 B _H 4 E _H <n>
[機能]	英数、カナ文字、漢字の縦倍幅拡大の指定、解除を行います。 <n> = 3 0 _H または 0 0 _H 縦倍幅拡大を解除します。 <n> = 3 1 _H または 0 1 _H 縦倍幅拡大を指定します。 ESC w と同じです。
ESC SI	
[名称]	横倍幅拡大解除
[コード]	1 B _H 0 F _H
[機能]	SO、ESC SO、FS SOによる横倍幅拡大指定を解除します。 DC4、ESC W0、FS DC4 と同じです。
ESC SO	
[名称]	横倍幅拡大指定
[コード]	1 B _H 0 E _H
[機能]	以後 受信した英数、カナ文字、漢字を横倍幅拡大して印字します。 SO、ESC W1 と同じです。
ESC SP	
[名称]	文字間スペース量指定
[コード]	1 B _H 2 0 _H <n>
[機能]	文字と文字との間隔をドット単位で指定します。 <n> はドット単位のスペース量で 0 ≤ <n> ≤ 8 としてください。 電源投入時は1ドットとなっています。 ESC <n> と同じです。
[注意]	192F の場合は、旧製品とメカニズムの仕様が異なる為に本コマンドの指定は無効となります。

ESC W

[名称]
[コード]
[機能]

横倍幅拡大指定／解除

1 B_H 5 7_H <n>

英数、カナ文字、漢字を横倍拡大の指定、解除を行います。

<n> = 3 0_H または 0 0_H 横倍幅拡大を解除します。

(DC 4、ESC S I、ESC W 0、FS DC 4 と同じです)

<n> = 3 1_H または 0 1_H 横倍幅拡大を指定します。

(SO、ESC SO、ESC W 1、FS SO と同じです)

ESC h

[名称]
[コード]
[機能]

ANK文字フォントの指定

1 B_H 6 8_H <n>

ANK文字のドットフォントの指定を行います。

<n> = 3 0_H または 0 0_H 5×7ドットフォントを指定します。<n> = 3 1_H または 0 1_H 8×16ドットフォントを指定します。

電源投入時は、5×7ドットフォントが指定されています。

ESC l

[名称]
[コード]
[機能]

印字位置移動

1 B_H 6 C_H <n>

次に印字する文字の位置を<n>ドット位置で指定します。

<n> はヘッドのドット端からの位置を示し、

モデル192の場合は $1 \leq \langle n \rangle \leq 175$ モデル190の場合は $1 \leq \langle n \rangle \leq 139$ としてください。

(範囲外は無視します。)

20ドットの位置から印字したい時には14_Hを入力します。

中央付近での印字時に当制御コードを使用すれば、スペースコードを入力して桁の移動をする必要はなく、また決まった位置に印字する時にも使用します。

ESC <n>

〔名称〕

文字間スペース量指定

〔コード〕

1BH <n>

〔機能〕

文字と文字との間隔をドット単位で指定します。

<n> はヘッド単位のスペース量で $0 \leq \langle n \rangle \leq 8$ としてください。

電源投入時は1となっています。

〔注意〕

DC4、SOコードで2倍あるいは半分のスペース量になります。

DC4、SOコードを参照してください。

ANK5 x 7フォントで0を指定しないでください。

192F の場合は、旧製品とメカニズムの仕様が異なる為に本コマンドの指定は無効となります。

ESC w

〔名称〕

縦倍幅拡大指定／解除

〔コード〕

1BH 77H <n>

〔機能〕

英数、カナ文字、漢字の縦倍幅拡大の指定、解除を行います。

<n> = 30H または 00H 縦倍幅拡大を解除します。

<n> = 31H または 01H 縦倍幅拡大を指定します。

ESC Nと同じです。

FS &	
[名称]	漢字モード指定
[コード]	1 C _H 2 6 _H
[機能]	漢字モードを指定します。 以後、漢字コード2バイトで1文字となります。 ESC K と同じです。
FS DC4	
[名称]	横倍幅拡大解除
[コード]	1 C _H 1 4 _H
[機能]	SO、ESC SO、FS SOによる横倍幅拡大指定を解除します。 DC4、ESC SI、ESC W0 と同じです。
FS SO	
[名称]	横倍幅拡大指定
[コード]	1 C _H 0 E _H
[機能]	以後 受信した英数、カナ文字、漢字を横倍幅拡大して印字します。 SO、ESC SO、ESC W1 と同じです。
FS W	
[名称]	4倍角指定／解除
[コード]	1 C _H 5 7 _H <n>
[機能]	文字の4倍角印字の指定、解除を行います。 <n> = 3 0 _H または 0 0 _H 4倍角印字を解除します。 <n> = 3 1 _H または 0 1 _H 4倍角印字を指定します。
FS .	
[名称]	漢字モード解除
[コード]	1 C _H 2 E _H
[機能]	漢字モードを解除します。 ESC H と同じです。

FS *
 [名称]
 [コード]
 [機能]

ビットイメージの登録/印字
 1 C_H 2 A_H <m> <n 1> <n 2> <d 1> … <d n>
 ビットイメージデータを登録 または 印字を行います。

1) <m> は動作モードを示します。

m	動作	内 容
6 1 _H	印字	イメージバッファ上にあらかじめ展開されているビットイメージデータを <n 1> <n 2> で指定される領域で印字します。
6 2 _H	登録	<n 1> <n 2> で指定されるライン数分のイメージデータをイメージバッファ上に展開します。
6 3 _H	登録 印字	<n 1> <n 2> で指定されるライン数分のイメージデータをイメージバッファ上に展開し、印字します。
6 4 _H		
6 5 _H		

2) <n 1> <n 2> は垂直方向の印字ライン数を指定します。

$$1 \leq \langle n 1 \rangle \langle n 2 \rangle \leq 240$$

$$01_H \leq \langle n 1 \rangle \langle n 2 \rangle \leq 00F0_H$$

3) <d 1> ~ <d n> は展開するイメージです。

データ数は 印字ライン数 × 1ライン分のバイト数となります。
 モデル192Fでは、1ライン分のバイト数は 180/8 ≒ 23バイト
 モデル190Fでは、1ライン分のバイト数は 144/8 = 18バイト
 となります。

モデル192Fを例にとると下図の構成となります。



240ラインまでビットイメージを展開する時の <n 1> <n 2> の値は、240をHEXコードにすると00F0_H ですので、<n 1> = 00_H、<n 2> = 0F_H となります。<d 1> ~ <d n> の総バイト数は 240 × 23 = 5520バイトとなります。

4) 192Fについて

1ライン中の23バイト目の下位4ドットは無視されます。
 1ラインの総ドット数が180ドットである為です。
 旧製品(192G)との互換性はありません。

□ シフトJIS漢字指定

漢字を印字させる場合には通常 $\boxed{\text{ESC}}+\boxed{\text{K}}$ により漢字モード指定とし、JIS第一、第二水準の2バイトコードにより漢字を印字しますが、エスケープシーケンスを使用しなくても、シフトJISコードにより直接漢字コードを指定することが出来ます。

例) “漢字” を印字する場合 (□内の数字は16進コードです)

① エスケープシーケンスでの設定

$$\underbrace{\boxed{1\text{B}} + \boxed{4\text{B}}}_{\text{ESC+K}} + \underbrace{\boxed{34} + \boxed{41}}_{\text{“漢”}} + \underbrace{\boxed{3\text{B}} + \boxed{7\text{A}}}_{\text{“字”}} + \underbrace{\boxed{1\text{B}} + \boxed{48}}_{\text{ESC+H}} + \underbrace{\boxed{0\text{D}}}_{\text{CR}}$$

② シフトJISコードでの設定

$$\underbrace{\boxed{8\text{A}} + \boxed{\text{BF}}}_{\text{“漢”}} + \underbrace{\boxed{8\text{E}} + \boxed{9\text{A}}}_{\text{“字”}} + \underbrace{\boxed{0\text{D}}}_{\text{CR}}$$

□ キャラクタ・コード表

				b7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				b6	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
				b5	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
				b4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
b3	b2	b1	b0		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F			
0	0	0	0	0			SP	0	@	P	'	p			SP	一	タ	ミ					
0	0	0	1	1			!	1	A	Q	a	q			。	ア	チ	ム					
0	0	1	0	2			”	2	B	R	b	r			「	イ	ツ	メ					
0	0	1	1	3			#	3	C	S	c	s			」	ウ	テ	モ					
0	1	0	0	4		DC4	\$	4	D	T	d	t			,	エ	ト	ヤ					
0	1	0	1	5			%	5	E	U	e	u			・	オ	ナ	ユ					
0	1	1	0	6			&	6	F	V	f	v			ヲ	カ	ニ	ヨ					
0	1	1	1	7			'	7	G	W	g	w			ア	キ	ヌ	ラ					
1	0	0	0	8		CAN	(8	H	X	h	x			イ	ク	ネ	リ					
1	0	0	1	9)	9	I	Y	i	y			ウ	ケ	ノ	ル					
1	0	1	0	A	LF		*	:	J	Z	j	z			ェ	コ	ハ	レ					
1	0	1	1	B		ESC	+	;	K	[k	{			オ	サ	ヒ	ロ					
1	1	0	0	C		FS	,	<	L	¥	l				ヤ	シ	フ	ワ					
1	1	0	1	D	CR		-	=	M]	m	}			ユ	ス	ヘ	ン					
1	1	1	0	E	SO		.	>	N	^	n	~			ヨ	セ	ホ	ゝ					
1	1	1	1	F			/	?	O	_	o	SP			ツ	ソ	マ	。					

SP はスペースを示します。

□ 漢字コード表の見方

通常数字は、0, 1, 2, …7, 8, 9, 10, 11, 12…となりませんが、当コード表では、0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10, 11, 12…となります。

表1は、ひらがな部のコード表の一部ですが、「ぐ」は、シフトJISでは82AE、JISでは2430と表します。表1を理解しやすい様に表すと表2の様になり、「ず」は、シフトJISでは82B8、JISでは243Aと表すことがわかります。

<表1>

	シフトJIS	JIS	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F
	8 2 A E	2 4 3 0	ぐ け げ こ	ご さ ざ し	じ す ず せ	ぜ そ ぞ た
	・	・	・	・	・	・
	・	・	・	・	・	・

<表2>

シフトJIS	JIS	
8 2 A E	2 4 3 0	ぐ
8 2 A F	2 4 3 1	け
8 2 B 0	2 4 3 2	げ
8 2 B 1	2 4 3 3	こ
8 2 B 2	2 4 3 4	ご
8 2 B 3	2 4 3 5	さ
8 2 B 4	2 4 3 6	ざ
8 2 B 5	2 4 3 7	し
8 2 B 6	2 4 3 8	じ
8 2 B 7	2 4 3 9	す
8 2 B 8	2 4 3 A	ず
8 2 B 9	2 4 3 B	せ
8 2 B A	2 4 3 C	ぜ
8 2 B B	2 4 3 D	そ
8 2 B C	2 4 3 E	ぞ
8 2 B D	2 4 3 F	た

これらのことにより、「神戸市東灘区」は表3の様になります。

<表3>

シフトJIS	JIS	
9 0 5 F	3 F 4 0	神
8 C C B	3 8 4 D	戸
8 E 7 3	3 B 5 4	市
9 3 8 C	4 5 6 C	東
9 3 E 5	4 6 6 7	灘
8 B E 6	3 6 6 8	区

漢字コード表 (JIS第1水準)

	ｼﾌﾄJIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F
記 号	8 1 3 F	2 1 2 0	、 。	, . • :	; ? ! `	° ´ ˘ ˙
	8 1 4 F	2 1 3 0	˘ ˘ ˘ ˘	˘ ˘ ˘ ˘	全々々々	˘ ˘ ˘ ˘
	8 1 5 F	2 1 4 0	˘ ˘ ˘ ˘	˘ ˘ ˘ ˘	“ ” ()	[] []
	8 1 6 F	2 1 5 0	{ } < >	《 》 「 」	『 』 【 】	+ - ± ×
	8 1 8 0	2 1 6 0	÷ = ≠ <	> ≤ ≥ ∞	∴ ♂ ♀ °	' " °C ¥
	8 1 9 0	2 1 7 0	\$ ¢ £ %	# & * @	§ ☆ ★ ○	● ◎ ◇
	8 1 9 E	2 2 2 0	◆ □ ■	△ ▲ ▽ ▼	※ 〒 → ←	↑ ↓ =
英 ・ 数 字	8 2 4 F	2 3 3 0	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9	L M N O l m n o
	8 2 5 F	2 3 4 0	A B C	D E F G	H I J K	
	8 2 6 F	2 3 5 0	P Q R S	T U V W	X Y Z	
	8 2 8 0	2 3 6 0	a b c	d e f g	h i j k	
	8 2 9 0	2 3 7 0	p q r s	t u v w	x y z	
ひ ら が な	8 2 9 E	2 4 2 0	あ あ い	い う え	え お お か	が き ぎ く
	8 2 A E	2 4 3 0	ぐ け げ こ	ご さ ざ し	じ す ず せ	ぜ そ ぞ た
	8 2 B E	2 4 4 0	だ ち ち っ	つ づ て で	と ど な に	ぬ ね の は
	8 2 C E	2 4 5 0	ば ば ひ び	び ふ ぶ ぶ	へ べ ぺ ほ	ぼ ぼ ま み
	8 2 D E	2 4 6 0	む め も や	や ゆ ゅ よ	よ ら り る	れ ろ わ わ
	8 2 E E	2 4 7 0	ゐ ゑ を ん			
カ タ カ ナ	8 3 3 F	2 5 2 0	ア ア イ	イ ウ エ	エ オ オ カ	ガ キ ギ ク
	8 3 4 F	2 5 3 0	グ ケ ゲ コ	ゴ サ ザ シ	ジ ス ズ セ	ゼ ソ ゾ タ
	8 3 5 F	2 5 4 0	ダ チ チ ッ	ツ ズ テ デ	ト ド ナ ニ	ヌ ネ ノ ハ
	8 3 6 F	2 5 5 0	バ パ ヒ ビ	ピ フ ブ プ	ヘ ベ ペ ホ	ボ ポ マ ミ
	8 3 8 0	2 5 6 0	ム メ モ ヤ	ヤ ユ ユ ヨ	ヨ ラ リ ル	レ ロ ヲ ワ
	8 3 9 0	2 5 7 0	キ エ ラ ン	ヴ カ ケ		
ギ 文 リ シ ア 字	8 3 9 E	2 6 2 0	A B Γ	Δ E Z H	Θ I K Λ	M N Ξ O
	8 3 A E	2 6 3 0	Π Ρ Σ Τ	Υ Φ Χ Ψ	Ω	
	8 3 B E	2 6 4 0	α β γ	δ ε ζ η	θ ι κ λ	μ ν ξ ο
	8 3 C E	2 6 5 0	π ρ σ τ	υ φ χ ψ	ω	
ロ シ ア 文 字	8 4 3 F	2 7 2 0	A B B	Г Д Е Ё	Ж З И Й	К Л М Н
	8 4 4 F	2 7 3 0	О П Р С	Т У Ф Х	Ц Ч Ш Щ	Ъ Ы Ь Э
	8 4 5 F	2 7 4 0	Ю Я			
	8 4 6 F	2 7 5 0	a б в	г д е ё	ж з и й	к л м н
	8 4 8 0	2 7 6 0	о п р с	т у ф х	ц ч ш щ	ъ ы ь э
	8 4 9 0	2 7 7 0	ю я			
	ｼﾌﾄJIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F

	シラJIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F
ア	889E 88AE 88BE	3020 3030 3040	亜啞娃 旭葦芦鯨 粟裕安庵	阿哀愛挨 梓压幹扱 按暗案闇	始逢葵茜 宛姐虻飴 鞍杏	穉惡握渥 綯綾鮎或
イ	88BE 88CE 88DE 88EE 893F	3040 3050 3060 3070 3120	夷委威尉 萎衣謂違 稻茨芋鱗 院陰隱	惟意慰易 遺医井亥 允印咽員 韻吋	以伊 椅為畏異 域育郁磯 因姻引飲	位依偉囿 移維緯胃 一壹溢逸 淫胤蔭
ウ	893F 894F 895F	3120 3130 3140	碓臼渦嘘 雲	右宇 唄鬱蔚鰻	烏羽迂雨 姥厩浦瓜	卯鶻窺丑 閏噂云運
エ	895F 896F 8980 8990	3140 3150 3160 3170	荏餌叡 穎英衛詠 園堰奄宴 艷苑菌遠	宮嬰影映 銳液疫益 延怨掩援 鉛鴛塩	曳栄永泳 馱悦謁越 沿演炎焰	洩瑛盈穎 閱榎厭円 煙燕猿縁
オ	8990 899E 89AE	3170 3220 3230	押旺横 屋憶臆桶	於 欧殴王翁 牡乙俺卸	汚甥凹央 襖鶯鷗黄 恩温穩音	奥往応 岡沖荻億
カ	89AE 89BE 89CE 89DE 89EE 8A3F 8A4F 8A5F 8A6F 8A80 8A90 8A9E 8AAE 8ABE 8ACE 8ADE	3230 3240 3250 3260 3270 3320 3330 3340 3350 3360 3370 3420 3430 3440 3450 3460	伽伽佳加 火珂禍禾 迦過霞蚊 介会解回 魁晦械 外咳害崖 垣柿蠣鈎 覚角赫較 櫃梶鰵渴 叶椀樺鞞 粥刈苳 完官寬干 汗漠澗灌 莞觀諫貫 巖玩癌眼	可嘉夏嫁 稼箇花苛 俄峨我牙 塊壤廻快 海灰界皆 慨概涯碍 劃嚇各廓 郭閣隔革 割喝恰括 株兜竈蒲 瓦乾侃冠 幹患感慣 環甘監看 還鑑間閑 岩翫贗雁	家寡科暇 茄荷華菓 画臥芽蛾 怪悔恢懷 絵芥蟹開 蓋街該鎧 拵攪格核 学岳樂額 活渴滑葛 釜鎌嚙鴨 寒刊勘勸 憾換敢柑 竿管簡緩 閑陥韓館 頑顏願	下化仮何 果架歌河 蝦課嘩貨 賀雅餓駕 戒拐改 階貝凱効 骸湮馨蛙 殻獲確穫 顎掛笠慳 裼轄且鯉 栢茅萱 卷喚堪姦 桓棺款歡 缶翰肝艦 舘丸含岸
キ	8ADE 8AEE 8B3F 8B4F 8B5F 8B6F 8B80	3460 3470 3520 3530 3540 3550 3560	基奇嬉寄 機帰毅 軌輝飢騎 祇義蟻誼 黍却客脚 朽求汲泣	岐希幾忌 気汽畿祈 鬼龜偽儀 議掬菊鞠 虐逆丘久 灸球究窮	企 揮机旗既 季稀紀徹 妓宜戲技 吉吃喫桔 仇休及吸 笈級糾給	伎危喜器 期棋棄 規記貴起 擬欺犧疑 橘詰砧杵 宮弓急救 旧牛去居
	シラJIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F

	ｼﾞｽJIS	JIS	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F
キ	8B90	3570	巨 拒 拋 举	渠 虚 許 距	鋸 漁 禦 魚	亨 享 京
	8B9E	3620	供 俠 僑	兇 競 共 凶	協 匡 卿 叫	喬 境 峽 強
	8BAE	3630	彊 怯 恐 恭	挾 教 橋 況	狂 狹 矯 胸	脅 興 蓄 郷
	8BBE	3640	鏡 響 饗 驚	仰 凝 堯 曉	業 局 曲 極	玉 桐 秆 僅
	8BCE	3650	勤 均 巾 錦	斤 欣 欽 琴	禁 禽 筋 緊	芹 菌 衿 襟
	8BDE	3660	謹 近 金 吟	銀		
ク	8BDE	3660		九 俱 句	区 狗 玖 矩	苦 軀 驅 駢
	8BEE	3670	駒 具 愚 虞	喰 空 偶 寓	遇 隅 申 櫛	釧 屑 屈
	8C3F	3720	掘 窟 杏	靴 轡 窪 熊	限 彙 栗 繰	桑 鋏 勲 君
	8C4F	3730	薰 訓 群 軍	郡		
ケ	8C4F	3730		卦 袞 祁	係 傾 刑 兄	啓 圭 珪 型
	8C5F	3740	契 形 徑 恵	慶 慧 憩 掲	携 敬 景 桂	溪 畦 稽 系
	8C6F	3750	経 継 繫 野	茎 荆 蚩 計	詣 警 輕 頸	鷄 芸 迎 鯨
	8C80	3760	劇 戟 擊 激	隙 桁 傑 欠	決 潔 穴 結	血 訣 月 件
	8C90	3770	儉 倦 健 兼	券 劍 喧 圈	堅 嫌 建 憲	懸 拳 捲
	8C9E	3820	檢 権 牽	犬 献 研 硯	絹 梟 肩 見	謙 賢 軒 遣
	8CAE	3830	鍵 險 頭 験	鹵 元 原 嚴	幻 弦 減 源	玄 現 絃 舷
	8CBE	3840	言 諺 限			
コ	8CBE	3840	乎	個 古 呼 固	姑 孤 己 庫	弧 戸 故 枯
	8CCE	3850	湖 狐 糊 袴	股 胡 菰 虎	誇 跨 鈷 雇	顧 鼓 五 互
	8CDE	3860	伍 午 呉 吾	娛 後 御 悟	梧 檣 瑚 碁	語 誤 護 酬
	8CEE	3870	乞 鯉 交 佼	侯 候 倖 光	公 功 効 勾	厚 口 向
	8D3F	3920	后 喉 坑	垢 好 孔 孝	宏 工 巧 巷	幸 広 庚 康
	8D4F	3930	弘 恒 慌 抗	拘 控 攻 昂	晃 更 杭 校	梗 構 江 洪
	8D5F	3940	浩 港 溝 甲	皇 硬 稿 糠	紅 紘 絞 綱	耕 考 肯 肱
	8D6F	3950	腔 膏 航 荒	行 衡 講 貢	購 郊 醉 鉞	礦 鋼 閣 降
	8D80	3960	項 香 高 鴻	剛 劫 号 合	壕 拷 濠 豪	轟 翹 克 刻
	8D90	3970	告 国 穀 酷	鵠 黒 獄 漉	腰 飶 忽 惚	骨 粕 込 痕
	8D9E	3A20	此 頃 今	困 坤 壘 婚	恨 懇 昏 昆	根 梱 混 痕
	8DAE	3A30	紺 良 魂			
	サ	8DAE	3A30	些	佐 又 唆 嗟	左 差 查 沙
8DBE		3A40	娑 坐 座 挫	債 催 再 最	哉 塞 妻 宰	彩 才 採 栽
8DCE		3A50	歳 濟 災 采	犀 碎 砦 祭	斎 細 菜 裁	載 際 劑 在
8DDE		3A60	材 罪 財 冴	坂 阪 堺 榊	肴 咲 崎 埼	碕 鷺 作 削
8DEE		3A70	咋 挫 昨 朔	柵 窄 策 索	錯 桜 鮭 笹	匙 冊 刷
8E3F		3B20	察 撝 撮	擦 札 殺 薩	雜 阜 鯖 捌	鏑 鮫 皿 晒
8E4F		3B30	三 傘 参 山	慘 撒 散 棧	燦 珊 産 算	纂 蚕 讚 贊
8E5F		3B40	酸 餐 斬 暫	残		
シ	8E5F	3B40		仕 仔 伺	使 刺 司 史	嗣 四 士 始
	8E6F	3B50	姉 姿 子 屍	市 師 志 思	指 支 攷 斯	施 旨 枝 止
	8E80	3B60	死 氏 獅 祉	私 糸 紙 紫	肢 脂 至 視	詞 詩 試 誌
	8E90	3B70	諮 資 賜 雌	飼 齒 事 似	侍 兒 字 寺	慈 持 時
	ｼﾞｽJIS	JIS	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F

	シ卜JIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F
シ	8E9E	3C20	次滋治	爾璽痔磁	示而耳自	蒔辞汐鹿
	8EAE	3C30	式識鳴竺	軸穴零七	叱執失嫉	室悉湿漆
	8EBE	3C40	疾質実蔀	篠偲柴芝	屢藥縞舍	写射捨赦
	8ECE	3C50	斜煮社紗	者謝車遮	蛇邪借勺	尺杓灼爵
	8EDE	3C60	酌积錫若	寂弱惹主	取守手朱	殊狩珠種
	8EEE	3C70	腫趣酒首	儒受呪寿	授樹綬需	囚収周
	8F3F	3D20	宗就州	修愁拾洲	秀秋終繡	習臭舟蒐
	8F4F	3D30	衆襲讐蹴	輯週魯酬	集醜什住	充十從戎
	8F5F	3D40	柔汁洪獸	縱重銃叔	夙宿淑祝	縮肅塾熟
	8F6F	3D50	出術述俊	峻春瞬竣	舜駿准循	旬楯殉淳
	8F80	3D60	準潤盾純	巡遵醇順	処初所暑	曙渚庶緒
	8F90	3D70	署書薯諸	諸助叙女	序徐恕鋤	除傷償
	8F9E	3E20	勝匠升	召哨商唱	嘗獎妾娼	宵将小少
	8FAE	3E30	尚庄床廠	彰承抄招	掌捷昇昌	昭晶松梢
	8FBE	3E40	樟樵沼消	涉湘燒焦	照症省硝	礁祥称章
	8FCE	3E50	笑粧紹肖	菖蔣蕉衝	裳訟証詔	詳象賞醬
	8FDE	3E60	鉦鍾鐘障	鞞上丈丞	乘冗剩城	場壤嬢常
	8FEE	3E70	情擾条杖	淨状暈穰	蒸讓釀錠	囑埴飾
903F	3F20	拭植殖	燭織職色	触食蝕辱	尻伸信侵	
904F	3F30	唇娠寢審	心慎振新	晋森榛浸	深申疹真	
905F	3F40	神秦紳臣	芯薪親診	身辛進針	震人仁刃	
906F	3F50	塵壬尋甚	尽腎訊迅	陣靱		
ス	906F	3F50			筭諏	須酢囟厨
	9080	3F60	逗吹垂帥	推水炊睡	粹翠衰遂	醉錐錘隨
	9090	3F70	瑞髓崇嵩	数枢趨雛	据杉相菅	頗雀裾
	909E	4020	澄摺寸			
セ	909E	4020		世瀬畝是	凄制勢姓	征性成政
	90AE	4030	整星晴棲	栖正清牲	生盛精聖	声製西誠
	90BE	4040	誓請逝醒	青静斉税	脆隻席惜	戚斥昔析
	90CE	4050	石積籍績	脊責赤跡	蹟碩切拙	接撰折設
	90DE	4060	窃節説雪	絶舌蟬仙	先千占宣	專尖川戰
	90EE	4070	扇撰詮梅	泉浅洗染	潜煎煽旋	穿箭線
	913F	4120	織羨腺	舛船薦詮	賤踐選遷	銭銃閃鮮
	914F	4130	前善漸然	全禅繕膳	糰	
ソ	914F	4130			噲塑岨	措曾曾楚
	915F	4140	狙疏疎礎	祖租粗素	組蘇訴阻	遡鼠僧創
	916F	4150	双叢倉喪	壯奏爽宋	層匝忽想	搜掃挿搔
	9180	4160	操早曹巢	槍槽漕燥	争瘦相窓	糟総綜聡
	9190	4170	草莊葬蒼	藻装走送	遭鎗霜騷	像增憎
	919E	4220	臟蔵贈	造促側則	即息捉束	測足速俗
	91AE	4230	属賊族統	卒袖其揃	存孫尊損	村遜
タ	91AE	4230				他多
	91BE	4240	太汰詫唾	墮妥惰打	柁舵橇陀	駄驪体堆
	シ卜JIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F

	シ卜JIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F
夕	9 1 C E	4 2 5 0	対耐岱帯	待怠態戴	替泰滯胎	腿苔袋貸
	9 1 D E	4 2 6 0	退逮隊黛	鯛代台大	第醜題鷹	滝瀧卓啄
	9 1 E E	4 2 7 0	宅托挾拓	沢濯琢託	鐸濁諾茸	凧蛸只
	9 2 3 F	4 3 2 0	叩但達	辰奪脱巽	堅迪棚谷	狸鱈樽誰
	9 2 4 F	4 3 3 0	丹単嘆坦	担探旦歎	淡湛炭短	端箒綻耽
	9 2 5 F	4 3 4 0	胆蛋誕鍛	団壇彈断	暖檀段男	談
チ	9 2 5 F	4 3 4 0				值知地
	9 2 6 F	4 3 5 0	弛恥智池	痴稚置致	蜘蛛馳築	畜竹筑蓄
	9 2 8 0	4 3 6 0	逐秩室茶	嫡着中仲	宙忠抽昼	柱注虫衷
	9 2 9 0	4 3 7 0	註耐鑄駐	樗瀦猪苧	著貯丁兆	凋喋寵
	9 2 9 E	4 4 2 0	帖帳庁	弔張彫徵	懲挑暢朝	潮牒町眺
	9 2 A E	4 4 3 0	聴脹腸蝶	調諜超跳	銚長頂鳥	勅抄直朕
	9 2 B E	4 4 4 0	沈珍賃鎮	陳		
ツ	9 2 B E	4 4 4 0		津墜椎	槌追鎚痛	通塚梅摑
	9 2 C E	4 4 5 0	槻佃漬柘	辻蔦綴鏢	椿潰坪壺	孀紬爪吊
	9 2 D E	4 4 6 0	釣鶴			
テ	9 2 D E	4 4 6 0	亭低	停偵荆貞	呈堤定帝	底庭廷弟
	9 2 E E	4 4 7 0	悌抵挺提	梯汀碇禎	程締艇訂	諦蹄迤
	9 3 3 F	4 5 2 0	邸鄭釘	鼎泥摘擢	敵滴的笛	適鎬溺哲
	9 3 4 F	4 5 3 0	徹撤轍迭	鉄典填天	展店添纏	甜貼転顛
	9 3 5 F	4 5 4 0	点伝殿澱	田電		
ト	9 3 5 F	4 5 4 0		兔吐	堵塗妬屠	徒斗杜渡
	9 3 6 F	4 5 5 0	登菟賭途	都鍍砥礪	努度土奴	怒倒党冬
	9 3 8 0	4 5 6 0	凍刀唐塔	塘套宕島	嶋悼投搭	東桃構棟
	9 3 9 0	4 5 7 0	盜洵湯濤	灯燈当痘	禱等答筒	糖統到
	9 3 9 E	4 6 2 0	董蕩藤	討膳豆踏	逃透鐙陶	頭騰鬪働
	9 3 A E	4 6 3 0	動同堂導	憧撞洞瞳	童胴苟道	銅峠鴉匿
	9 3 B E	4 6 4 0	得徳瀆特	督禿篤毒	独読栃椽	凸突椽届
	9 3 C E	4 6 5 0	鳶苫寅酉	瀦噸屯惇	敦沌豚遁	頓呑曇鈍
ナ	9 3 D E	4 6 6 0	奈那内乍	凧薙謎灘	捺鍋檜馴	縄啜南楠
	9 3 E E	4 6 7 0	軟難汝			
ニ	9 3 E E	4 6 7 0	二	尼弍邇匂	賑肉虹廿	日乳入
	9 4 3 F	4 7 2 0	如尿菲	任妊忍認		
ヌ	9 4 3 F	4 7 2 0			濡	
ネ	9 4 3 F	4 7 2 0			禰衲寧	葱猫熱年
	9 4 4 F	4 7 3 0	念捻撚燃	粘		
ノ	9 4 4 F	4 7 3 0		乃迺之	埜囊惱濃	納能腦膿
	9 4 5 F	4 7 4 0	農覗蚤			
	シ卜JIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F

	ｼﾝｼﾞIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F
ハ	9 4 5 F	4 7 4 0	巴	把 播 霸 杷	波 派 琶 破	婆 罵 芭 馬
	9 4 6 F	4 7 5 0	俳 靡 捋 排	敗 杯 盃 牌	背 肺 輩 配	倍 培 媒 梅
	9 4 8 0	4 7 6 0	煤 煤 猥 買	壳 賠 陪 這	蠅 秤 矧 菽	伯 剝 博 拍
	9 4 9 0	4 7 7 0	柏 泊 白 箔	粕 舶 薄 迫	曝 漠 爆 縛	莫 駁 麥
	9 4 9 E	4 8 2 0	函 箱 裕	箸 肇 筓 櫨	幡 肌 畑 阜	八 鉢 潑 発
	9 4 A E	4 8 3 0	醜 髮 伐 罰	拔 筏 閥 鳩	嘶 塙 蛤 隼	伴 判 半 反
	9 4 B E	4 8 4 0	叛 帆 搬 斑	板 汜 汎 版	犯 班 畔 繁	般 藩 販 範
	9 4 C E	4 8 5 0	采 煩 頒 飯	挽 晚 番 盤	磐 蕃 蛮	
ヒ	9 4 C E	4 8 5 0			匪	卑 否 妃 庇
	9 4 D E	4 8 6 0	彼 悲 扉 批	披 斐 比 泌	疲 皮 碑 秘	緋 罷 肥 被
	9 4 E E	4 8 7 0	誹 費 避 非	飛 樋 簸 備	尾 微 枇 毘	琵琶 眉 美
	9 5 3 F	4 9 2 0	鼻 柁 稗	匹 疋 髭 彦	膝 菱 肘 彌	必 畢 筆 逼
	9 5 4 F	4 9 3 0	檜 姫 媛 紐	百 謬 倭 彪	標 氷 漂 瓢	票 表 評 豹
	9 5 5 F	4 9 4 0	廟 描 病 秒	苗 錨 鉞 蒜	蛭 鱒 品 彬	斌 浜 瀕 貧
	9 5 6 F	4 9 5 0	賓 頻 敏 瓶			
フ	9 5 6 F	4 9 5 0		不 付 埠 夫	婦 富 富 布	府 怖 扶 敷
	9 5 8 0	4 9 6 0	斧 普 浮 父	符 腐 膚 芙	譜 負 賦 赴	阜 附 侮 撫
	9 5 9 0	4 9 7 0	武 舞 葡 蕪	部 封 楓 風	葺 蔀 伏 副	復 幅 服 墳
	9 5 9 E	4 A 2 0	福 腹 復	覆 淵 弗 払	沸 仏 物 鮒	分 吻 噴 墳
	9 5 A E	4 A 3 0	憤 扮 焚 奮	粉 糞 紛 雰	文 聞	
ヘ	9 5 A E	4 A 3 0			丙 併	兵 塤 幣 平
	9 5 B E	4 A 4 0	弊 柄 並 蔽	閉 陛 米 頁	僻 壁 癖 碧	別 瞥 蔑 篋
	9 5 C E	4 A 5 0	偏 變 片 篇	編 辺 返 遍	便 勉 婉 弁	鞭
ホ	9 5 C E	4 A 5 0				保 舗 舗
	9 5 D E	4 A 6 0	圃 捕 步 甫	補 輔 穗 募	墓 慕 戊 暮	母 簿 菩 倣
	9 5 E E	4 A 7 0	俸 包 呆 報	奉 宝 峰 峯	崩 庖 抱 捧	放 方 朋
	9 6 3 F	4 B 2 0	法 泡 烹	砲 縫 胞 芳	萌 蓬 蜂 褒	訪 豊 邦 鋒
	9 6 4 F	4 B 3 0	飽 鳳 鵬 乏	亡 傍 剖 坊	妨 帽 忘 忙	房 暴 望 某
	9 6 5 F	4 B 4 0	棒 冒 紡 紡	膨 謀 貌 貿	銓 防 吠 頰	北 僕 卜 墨
	9 6 6 F	4 B 5 0	撲 朴 牧 睦	穆 卸 勃 没	殆 堀 幌 奔	本 翻 凡 盆
マ	9 6 8 0	4 B 6 0	摩 磨 魔 麻	埋 妹 昧 枚	每 哩 楨 幕	膜 枕 鮪 枉
	9 6 9 0	4 B 7 0	鱒 榭 亦 俣	又 抹 末 沫	迄 儘 繭 磨	万 慢 滿
	9 6 9 E	4 C 2 0	漫 蔓			
ミ	9 6 9 E	4 C 2 0	味	未 魅 巳 箕	岬 密 蜜 湊	蓑 稔 脈 妙
	9 6 A E	4 C 3 0	耗 民 眠			
ム	9 6 A E	4 C 3 0	務	夢 無 牟 矛	霧 鷓 掠 婿	娘
メ	9 6 A E	4 C 3 0				冥 名 命
	9 6 B E	4 C 4 0	明 盟 迷 銘	鳴 姪 牝 滅	免 棉 綿 緬	面 麵
	ｼﾝｼﾞIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F

	シヅJIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F
モ	96BE 96CE 96DE	4C40 4C50 4C60	茂 妄 孟 毛 尤 戾 粃 費	猛 盲 網 耗 問 悶 紋 門	蒙 儲 木 默 匆	摸 模 目 杳 勿 餅
ヤ	96DE 96EE	4C60 4C70	矢 厄 役 約	藥 訳 躍 靖	也 冶 夜 柳 藪 鐘	爺 耶 野 弥
ユ	96EE 973F 974F	4C70 4D20 4D30	論 輸 唯 涌 猶 猷 由	佑 優 勇 友 祐 裕 誘 遊	愉 宥 幽 悠 憂 邑 郵 雄 融	愈 油 癒 揖 有 柚 湧 夕
ヨ	974F 975F 976F 9780	4D30 4D40 4D50 4D60	誉 輿 預 備 熔 用 窯 羊 沃 浴 翌 翼	幼 妖 容 庸 耀 葉 蓉 要 淀	揚 搖 擁 曜 謠 踊 遙 陽	予 余 与 楊 樣 洋 浴 養 慾 抑 欲
ラ	9780 9790	4D60 4D70	乱 卵 嵐 欄	羅 螺 裸 濫 藍 蘭 覽	来 萊 頼 雷	洛 絡 落 酪
リ	9790 979E 97AE 97BE 97CE	4D70 4E20 4E30 4E40 4E50	痢 裏 裡 琉 留 硫 粒 寮 料 梁 涼 緑 倫 厘 林	里 離 陸 律 隆 竜 龍 侶 胤 療 瞭 稜 淋 熒 琳 臨	利 吏 履 李 率 立 葎 掠 慮 旅 虜 了 糧 良 諒 遼 輪 隣 鱗 麟	梨 理 璃 略 劉 流 溜 亮 僚 兩 凌 量 陵 領 力
ル	97CE 97DE	4E50 4E60	類			瑠 墨 涙 累
レ	97DE 97EE 983F	4E60 4E70 4F20	令 伶 例 齡 曆 歷 列 蓮 連 鍊	冷 勵 嶺 伶 劣 烈 裂 廉	玲 礼 苓 鈴 恋 憐 漣 煉	隸 零 靈 麗 簾 練 聯
ロ	983F 984F 985F	4F20 4F30 4F40	楼 榔 浪 漏 論	呂 魯 櫓 炉 牢 狼 籠 老	賂 路 露 勞 聾 蠟 郎 六	婁 廊 弄 朗 麓 祿 肋 録
ワ	985F 986F	4F40 4F50	倭 和 話 腕 湾 碗 腕	歪 賄 脇 惑	柰 驚 互 亘	鰐 詫 藁 蕨
	シヅJIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F

漢字コード表 (JIS第2水準)

	シテJIS	JIS	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F
一	989E	5020	弌 𠄎 丕			
丨	989E	5020		个 𠄎		
丶	989E	5020		丶 井		
丿	989E	5020			丿 乂 乖 乘	
乙	989E	5020				亂
丨	989E 98AE	5020 5030	舒			丨 豫 爭
二	98AE	5030	弌 于 亞	亟		
一	98AE	5030		一 亢 京	毫 亶	
人	98AE 98BE 98CE 98DE 98EE 993F 994F	5030 5040 5050 5060 5070 5120 5130	仞 𠄎 仞 价 佩 佰 侑 伴 俚 倚 倨 倨 偃 假 會 偕 僉 僊 傳 儼 儼 儼 儼	伉 佚 估 佛 來 侖 俚 俚 倪 倥 倥 倥 僂 僂 僂 僂 僂 僂 僂 僂	从 仍 侗 佗 佇 佶 俟 俎 倅 俛 倝 倡 倩 倬 僇 偷 傀 倣 僭 僭 僭 僭	仄 仆 仞 仗 侈 侏 佗 佻 俑 俚 俐 佻 俾 俯 們 倆 傅 偃 傲 僵 儉 儻 儻
儿	994F	5130			儿 兀 兒	兌 兔 兢 競
入	995F	5140	兩 兪			
八	995F	5140	兮 冀			
冂	995F	5140		冂 回 册 冉	冂 冂 冂 冂	
宀	995F 996F	5140 5150	寫 冪			宀 冤 冪 冪
冫	996F	5150	冫 決	冫 冲 冰 況	冽 涸 涼 凜	
几	996F 9980	5150 5160	風			几 處 凧 凭
凵	9980	5160	凵 函			
刀	9980 9990 999E	5160 5170 5220	刃 剗 剔 剪 剗 辦	刊 剗 刂 刂 剩 剗 剗 剗	刪 刮 剗 剗 劍 劍 劍 劍	剗 剗 剗 剗 剗 剗 剗 剗
	シテJIS	JIS	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F

	ｼﾌJIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F
力	9 9 9 E 9 9 A E	5 2 2 0 5 2 3 0	劬 劬 勸	劬 劬 劬 劬	勗 勞 勗 勗	飭 勗 勗 勗
勹	9 9 A E	5 2 3 0	勹 勿 匈	匍 匍 匍 匍		
匕	9 9 A E	5 2 3 0			匕	
匚	9 9 A E	5 2 3 0			匚 匚 匚	匚 匚
匚	9 9 A E	5 2 3 0				匚 區
十	9 9 B E	5 2 4 0	卅 卅 卅 卅	卅 準		
卜	9 9 B E	5 2 4 0		卜		
卩	9 9 B E	5 2 4 0		卩	卩 卩 卩 卩	
厂	9 9 B E 9 9 C E	5 2 4 0 5 2 5 0	厥 厥 厥			厂 厩 厩 厩
厶	9 9 C E	5 2 5 0	厶	參 纂		
又	9 9 C E	5 2 5 0		雙 叟	曼 變	
口	9 9 C E 9 9 D E 9 9 E E 9 A 3 F 9 A 4 F 9 A 5 F 9 A 6 F 9 A 8 0 9 A 9 0	5 2 5 0 5 2 6 0 5 2 7 0 5 3 2 0 5 3 3 0 5 3 4 0 5 3 5 0 5 3 6 0 5 3 7 0	呀 听 吭 吼 咒 呻 咀 呶 思 哂 咤 聆 哇 啣 啞 喟 啞 啞 喘 啞 噴 嘔 噉 噫 噤 嘯 噤 嚼 嚼 嚼 嚼	吮 吮 吮 吝 咄 咄 咄 哇 啞 啞 啞 哥 啞	叮 叨 呖 咏 呵 咎 呖 咸 啞 咬 哦 唏 唔 哽 啞 啞 啞 啞 啞 啞 啞 啞 啞 啞 啞 啞 啞 啞 啞 啞	叭 叭 吁 呖 咄 呱 呖 咄 哄 哈 吝 啞 哭 啞 啞 啞 啞 啞 啞 啞 啞 啞 啞 啞 啞 啞 啞 啞 啞 啞 啞
口	9 A 9 0 9 A 9 E	5 3 7 0 5 4 2 0	圈 國 圍	圓 團 圖 嗇	口 囗 囗 囗 園	囗 囗 囗
土	9 A 9 E 9 A A E 9 A B E 9 A C E 9 A D E	5 4 2 0 5 4 3 0 5 4 4 0 5 4 5 0 5 4 6 0	坩 垂 垚 坡 埒 埒 埒 埒 墅 墾 墟 墾 壘 壘 壘 壘	坩 坩 坩 坩 埒 埒 埒 埒 壘 壘 壘 壘	坩 坩 坩 坩 埒 埒 埒 埒 壘 壘 壘 壘	坩 坩 坩 坩 埒 埒 埒 埒 壘 壘 壘 壘
士	9 A D E	5 4 6 0	壯	壺 壹 壺 壺	壽	
久	9 A D E	5 4 6 0			久	
	ｼﾌJIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F

	シ卜JIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F
文	9 ADE	5 4 6 0			文 夂	
夕	9 ADE	5 4 6 0				夕 夢 夥
大	9 ADE 9 AEE	5 4 6 0 5 4 7 0	夭 夆 夸 夾	奇 奕 奘 奎	奚 奘 奢 奠	夆 奧 獎 奩
女	9 B 3 F 9 B 4 F 9 B 5 F 9 B 6 F	5 5 2 0 5 5 3 0 5 5 4 0 5 5 5 0	奸 妁 妝 娑 娜 娉 甥 媽 媽 嫗 娣 孃 孃 孀	佞 佞 妣 姐 婀 姪 婉 姪 嫩 嫖 嫻 嫻	姆 姨 姜 妍 娶 婢 婪 媚 嬌 嬋 嬖 嬖	妊 姚 娥 娟 媪 媪 媪 媪 媪 媪 媪 媪
子	9 B 6 F	5 5 5 0	子	孕 孚 孛 孛	孩 孰 孛 孛	學 孛 孛
宀	9 B 6 F 9 B 8 0 9 B 9 0	5 5 5 0 5 5 6 0 5 5 7 0	它 宦 宸 寃 寶	寇 崔 寔 寐	寤 實 寢 寔	宀 寥 寫 寔 寶
寸	9 B 9 0	5 5 7 0	尅 將 專	對		
小	9 B 9 0	5 5 7 0		尔 尠		
尢	9 B 9 0	5 5 7 0		尢	尢	
尸	9 B 9 0 9 B 9 E	5 5 7 0 5 6 2 0	屮 屮 屮	屬	尸 尹 屮	屮 屮 屮
屮	9 B 9 E	5 6 2 0		屮		
山	9 B 9 E 9 B A E 9 B B E 9 B C E	5 6 2 0 5 6 3 0 5 6 4 0 5 6 5 0	岬 岷 岷 岷 崑 崑 崑 崑 嶺 嶺 嶺 嶺	屮 岷 峇 峙 峇 峇 岷 峻 崑 嶺 嶺 嶺 嶺 嶺	屹 岷 岷 岷 岷 岷 岷 岷 岷 岷 岷 岷	岷 岷 岷 岷 岷 岷 岷 岷 岷 岷 岷 岷
彡	9 B C E	5 6 5 0				彡
工	9 B D E	5 6 6 0	巫			
己	9 B D E	5 6 6 0	己 卮			
巾	9 B D E 9 B E E	5 6 6 0 5 6 7 0	帟 帟 幟 幟 幣 幣	帟 帟 帟 帟	帶 帷 幄 幟	幟 幟 幟 幟
干	9 B E E	5 6 7 0		干 并		
幺	9 B E E	5 6 7 0		幺 麼		
	シ卜JIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F

	シ卜JIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F
广	9 B E E 9 C 3 F	5 6 7 0 5 7 2 0	廖 廣 廡	廚 廛 廢 廡	广 庠 廁 廂 廨 廩 廬 廬	廈 廐 廐 廳 廳
廴	9 C 3 F	5 7 2 0				廴 廴
廾	9 C 4 F	5 7 3 0	廾 弃 犇 犇	犇		
弋	9 C 4 F	5 7 3 0		弋 弋		
弓	9 C 4 F	5 7 3 0		弓	弩 弭 弮 弮	彈 彌 彎 弯
彡	9 C 5 F	5 7 4 0	彡 彡 彡 彡			
彳	9 C 5 F 9 C 6 F	5 7 4 0 5 7 5 0	徙 徙 徠 徠	彳 彳 徠 徠	徠 徠 徠 徠	很 徑 徇 從
心	9 C 6 F 9 C 8 0 9 C 9 0 9 C 9 E 9 C A E 9 C B E 9 C C E 9 C D E 9 C E E	5 7 5 0 5 7 6 0 5 7 7 0 5 8 2 0 5 8 3 0 5 8 4 0 5 8 5 0 5 8 6 0 5 8 7 0	怙 恂 怩 恚 協 恆 恍 恣 悄 悛 悖 悵 惘 慍 悞 慙 慊 慊 愧 慚 慙 慙 慙 慙 慙 慙 慙 慙 慙 慙 慙	怙 怙	忤 忤	惠 忿 怡 恠
戈	9 C E E 9 D 3 F	5 8 7 0 5 9 2 0	戛 戛 戛	戩 戩 戩 戩	戈 戍 戍	戍 戍 戍
戶	9 D 3 F	5 9 2 0			扁	
手	9 D 3 F 9 D 4 F 9 D 5 F 9 D 6 F 9 D 8 0 9 D 9 0 9 D 9 E 9 D A E	5 9 2 0 5 9 3 0 5 9 4 0 5 9 5 0 5 9 6 0 5 9 7 0 5 A 2 0 5 A 3 0	扌 扌	扌 扌	扌 扌	扌 扌
攴	9 D A E 9 D B E	5 A 3 0 5 A 4 0	攴 攴 攴 攴	攴 攴 攴 攴	攴 攴 攴 攴	攴 攴 攴
斗	9 D B E 9 D C E	5 A 4 0 5 A 5 0	斗			斛
	シ卜JIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F

	ㄅJIS	JIS	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F
斤	9 DCE	5 A 5 0	斫 斲			
方	9 DCE	5 A 5 0	旃	旃 旃 旃 旃	旃 旃 旃	
无	9 DCE	5 A 5 0			无	无
日	9 DCE 9 DDE 9 DEE 9 E 3 F	5 A 5 0 5 A 6 0 5 A 7 0 5 B 2 0	昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃	昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃	昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃	昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃 昃
日	9 E 3 F	5 B 2 0			日 日 日	
月	9 E 3 F 9 E 4 F	5 B 2 0 5 B 3 0	朧 霸			朧 朧 朧 朧
木	9 E 4 F 9 E 5 F 9 E 6 F 9 E 7 0 9 E 9 0 9 E 9 E 9 E A E 9 E B E 9 E C E 9 E D E 9 E E E 9 F 3 F 9 F 4 F	5 B 3 0 5 B 4 0 5 B 5 0 5 B 6 0 5 B 7 0 5 C 2 0 5 C 3 0 5 C 4 0 5 C 5 0 5 C 6 0 5 C 7 0 5 D 2 0 5 D 3 0	朧 朧	朧 朧	朧 朧	朧 朧
欠	9 F 4 F 9 F 5 F	5 D 3 0 5 D 4 0	歛 歛 歛 歛	歛	歛 盜 歛 飲	歛 歛 歛 歛
止	9 F 5 F	5 D 4 0		歸		
歹	9 F 5 F 9 F 6 F	5 D 4 0 5 D 5 0	殪 殪 殪 殪	歹 殪	歹 殪 殪 殪	殪 殪 殪 殪
殳	9 F 6 F	5 D 5 0		殳 殳 殳	殳	
毋	9 F 6 F	5 D 5 0			毋 毓	
毛	9 F 6 F 9 F 8 0	5 D 5 0 5 D 6 0	磨 氈		毳	毳 毫 毳 毳
氏	9 F 8 0	5 D 6 0	氓			
	ㄅJIS	JIS	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F

	シ卜JIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F
气	9 F 8 0	5 D 6 0	气	氛 氙 氣		
水	9 F 8 0 9 F 9 0 9 F 9 E 9 F A E 9 F B E 9 F C E 9 F D E 9 F E E E 0 3 F E 0 4 F E 0 5 F E 0 6 F	5 D 6 0 5 D 7 0 5 E 2 0 5 E 3 0 5 E 4 0 5 E 5 0 5 E 6 0 5 E 7 0 5 F 2 0 5 F 3 0 5 F 4 0 5 F 5 0	汾 汨 汜 沒 沔 泛 泯 洌 浣 涓 泐 淦 涸 淆 淬 湮 沔 渙 浚 滿 滃 游 漑 溥 滂 溟 潁 漾 漓 滃 澎 漚 濂 潦 濱 濮 濛 瀉 瀾 瀾 激 灑	沐 泄 泐 泓 泐 洩 洩 衍 浚 浹 浙 涎 淞 淪 淨 淒 湟 渾 渣 湫 溪 溘 混 溷 漑 滙 滬 滸 澆 滌 漕 澁 澳 澗 澡 澤 瀋 澗 瀑 養 灣	汞 汕 汙 汪 沂 沽 泗 汭 沂 洶 洫 洽 洸 涕 涛 涅 淹 浙 淺 淙 淤 滌 淥 湍 淳 滓 溥 溯 滄 滾 漿 滲 漱 澀 潯 潛 潛 澹 漬 溼 濟 瀏 瀘 瀛 瀚	沍 沚 沁 沛 沮 沱 沽 洙 洵 洳 泗 洌 淵 涵 淇 滄 淪 淮 渭 滂 渺 涵 渤 洩 滔 滕 塘 滯 漲 滌 潭 激 潼 潘 濕 濬 灑 寧 滌 瀝 瀘 瀟
火	E 0 6 F E 0 8 0 E 0 9 0 E 0 9 E	5 F 5 0 5 F 6 0 5 F 7 0 6 0 2 0	烙 焉 烽 焜 煩 熨 熬 爛 燹 燿 爍	炙 炒 炯 焙 煥 熙 熙 烹 熾 燒 燉 爐 爛 爨	烟 炬 炸 炳 煦 煢 煌 煖 燔 燎 燠 燬	炮 烟 休 烝 煬 熏 燻 熄 燧 燧 燼
爪	E 0 9 E	6 0 2 0		爭	爬 爰 爲	
爻	E 0 9 E	6 0 2 0			爻	俎
月	E 0 9 E E 0 A E	6 0 2 0 6 0 3 0	牋 牘			月 牀 牆
牛	E 0 A E	6 0 3 0	牴 犐	犁 犁 犇 犒	犖 犗 犙	
犬	E 0 A E E 0 B E E 0 C E	6 0 3 0 6 0 4 0 6 0 5 0	狎 狒 貉 狼 猥 狛 獒 獾	狡 狹 狛 倏 默 獫 獯 獨	犹 猗 猊 猜 狙 獐 獸 獵 獻	豺 狙 狎 狄 狝 猴 獾 猩 獾
王	E 0 C E E 0 D E E 0 E E	6 0 5 0 6 0 6 0 6 0 7 0	玻 珀 珥 珮 瑁 瑜 瑩 瑰	珞 璠 琅 瑯 瑣 瑪 瑤 瑾	琥 瑀 珙 玢 璋 璞 璧 瓊	珈 玳 玢 瑕 璣 瑟 璫 瓏 璣 玳
瓜	E 1 3 F	6 1 2 0	瓠 瓣			
瓦	E 1 3 F E 1 4 F	6 1 2 0 6 1 3 0	甝 甞 甞 甞 甞	甞 瓮 甞 甞	甞 甞 甞 甞	甞 甞 甞 甞
甘	E 1 4 F	6 1 3 0	菅			
生	E 1 4 F	6 1 3 0		甞		
用	E 1 4 F	6 1 3 0		甞		
	シ卜JIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F

	シ卜JIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F
田	E 1 4 F E 1 5 F	6 1 3 0 6 1 4 0	畧 畫 畎 疇	早 畎 當 疆 疇 疇	畎 畎 畎 畎 疊 疊 疊	畎 畎 畎 畎
病	E 1 5 F E 1 6 F E 1 8 0 E 1 9 0 E 1 9 E	6 1 4 0 6 1 5 0 6 1 6 0 6 1 7 0 6 2 2 0	痲 疖 疔 疔 痲 瘡 痰 痺 瘰 癧 癩 癩 癩	疽 疽 疼 疱 痲 痲 瘋 瘍 癩 癩 癩 癩	疔 瘡 瘡 瘡 瘡 癩 癩 癩 癩	疔 疔 疔 疔 瘡 瘡 瘡 瘡 癩 癩 癩 癩
癸	E 1 9 E	6 2 2 0	癸 癸	發		
白	E 1 9 E	6 2 2 0		皂 兒 皀	皀 皎 皀 皀	皀 皀
皮	E 1 9 E E 1 A E	6 2 2 0 6 2 3 0	皀 輝 皀			皀 皀
皿	E 1 A E	6 2 3 0	盂	盂 盂 盂 盂	盂 盂 盂 盂	盂
目	E 1 A E E 1 B E E 1 C E E 1 D E	6 2 3 0 6 2 4 0 6 2 5 0 6 2 6 0	眇 眇 眇 眞 睪 睪 睪 眞 轟 轟	眇 眇 眇 眇 睪 睪 睪 睪	眇 眇 眇 眇 睪 睪 睪 睪	眇 眇 眇 眇 睪 睪 睪 睪
矛	E 1 D E	6 2 6 0	矜			
矢	E 1 D E	6 2 6 0	矣	矮		
石	E 1 D E E 1 E E E 2 3 F	6 2 6 0 6 2 7 0 6 3 2 0	砗 砗 砗 砗 砗 砗 砗 砗 砗 砗 砗	砗 砗 砗 砗 砗 砗 砗 砗 砗 砗 砗	砗 砗 砗 砗 砗 砗 砗 砗 砗 砗 砗	砗 砗 砗 砗 砗 砗 砗 砗
示	E 2 3 F E 2 4 F	6 3 2 0 6 3 3 0	祕 祕 祕 祕	禩 禩 禩 齋	禩 禩 禩 禩	禩 祕 崇 祕
禹	E 2 4 F	6 3 3 0			禹	禹
禾	E 2 4 F E 2 5 F E 2 6 F	6 3 3 0 6 3 4 0 6 3 5 0	秬 秬 秬 秬 秬 秬 秬 秬	稍 秬 秬 秬 秬 秬	稟 稟 稱 稻	秉 秬 秬 秬 稟 秬 秬 秬
穴	E 2 6 F E 2 8 0	6 3 5 0 6 3 6 0	窶 窶 窶 窶	穹 穿 邃 竇 竇	窶 窶 窶 窶	窶 窶 窶 窶
立	E 2 8 0 E 2 9 0	6 3 6 0 6 3 7 0	竈 竭 壘	竈	竈 竈 竈 竈	竈 竈 竈 竈
竹	E 2 9 0	6 3 7 0	筧	筧 筧 筧 筧	筧 筧 筧 筧	筧 筧 筧
	シ卜JIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F

	ㄅJIS	JIS	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F
竹	E 2 9 E E 2 A E E 2 B E E 2 C E E 2 D E	6 4 2 0 6 4 3 0 6 4 4 0 6 4 5 0 6 4 6 0	筐 筭 筍 箇 篋 箍 筓 篝 篩 簑 簑 簧 簪 簞 簞 籊 籊	筍 筌 筌 筌 筍 筌 筌 筌 籊 籊 籊 籊 籊 籊 籊 籊	管 筴 筴 筴 筍 籊 籊 籊 籊 籊 籊 籊 籊 籊 籊 籊	筱 箴 筴 筴 篋 籊 箴 箴 籊 籊 籊 籊 籊 籊 籊 籊
米	E 2 D E E 2 E E	6 4 6 0 6 4 7 0	料 粃 粽 粃 粃 粃	粃 粃 粃 粃 粃 粃 粃 粃	粃 粃 粃 粃 粃 粃 粃 粃	粃 粃 粃 粃 粃 粃 粃 粃
糸	E 2 E E E 3 3 F E 3 4 F E 3 5 F E 3 6 F E 3 8 0 E 3 9 0	6 4 7 0 6 5 2 0 6 5 3 0 6 5 4 0 6 5 5 0 6 5 6 0 6 5 7 0	紂 紂 紂 絨 絮 絨 絨 綫 總 綢 綢 縠 縣 綵 綵 縲 縲 縲 縲 縲 縲 縲 縲	素 綢 紂 紂 經 綉 條 紂 縣 綸 綸 綸 縱 縲 縲 縲 縲 縲 縲 縲	繼 紂 紂 紂 紹 紹 綺 縲 縲 縲 縲 縲 縲 縲 縲 縲 縲 縲 縲 縲	紂 紂
缶	E 3 9 0 E 3 9 E	6 5 7 0 6 6 2 0	罇 罇 罇	罇 罇		缸 缺
网	E 3 9 E E 3 A E	6 6 2 0 6 6 3 0	罇 罇 罇 罇	罇 罇	罇 罇 罇 罇	罇 罇 罇 罇
羊	E 3 A E E 3 B E	6 6 3 0 6 6 4 0	羴 羴	羴 羴 羴	羴 羴 羴 羴	羴 羴 羴 羴
羽	E 3 B E	6 6 4 0	翊 翠	翊 翊 翊 翊	翊 翊 翊 翊	翊
老	E 3 B E	6 6 4 0				耆 耆 耆
耒	E 3 C E	6 6 5 0	耒 耒 耒 耒	耒 耒		
耳	E 3 C E E 3 D E	6 6 5 0 6 6 6 0	聳 聳 聳 聳	聳 聳	聳 聳 聳 聳	聳 聳 聳 聳
聿	E 3 D E	6 6 6 0		聿 聿	聿 聿	
肉	E 3 D E E 3 E E E 4 3 F E 4 4 F E 4 5 F	6 6 6 0 6 6 7 0 6 7 2 0 6 7 3 0 6 7 4 0	胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛	胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛	胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛	胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛 胛
臣	E 4 5 F	6 7 4 0			臧	
至	E 4 5 F	6 7 4 0			臺 臻	
	ㄅJIS	JIS	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F

	シ卜JIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F
白	E 4 5 F E 4 6 F	6 7 4 0 6 7 5 0	與 舊			與 鼻 春 舅
舌	E 4 6 F	6 7 5 0	舍 舐	舖		
舟	E 4 6 F E 4 8 0	6 7 5 0 6 7 6 0	艦 艦 艦 艦	舩 舫 舫 舫	舫 舫 舫 舫	舫 舫 舫 舫
艮	E 4 8 0	6 7 6 0		艱		
色	E 4 8 0	6 7 6 0		艷		
艸	E 4 8 0 E 4 9 0 E 4 9 E E 4 A E E 4 B E E 4 C E E 4 D E E 4 E E E 5 3 F E 5 4 F E 5 5 F	6 7 6 0 6 7 7 0 6 8 2 0 6 8 3 0 6 8 4 0 6 8 5 0 6 8 6 0 6 8 7 0 6 9 2 0 6 9 3 0 6 9 4 0	苜 苜 苜 苜 苜 苜 苜 苜 莪	苜 苜	艾 苜 芒 芫 苜	苜 苜
虎	E 5 5 F	6 9 4 0			虎 虎 虎 號	虧
虫	E 5 5 F E 5 6 F E 5 8 0 E 5 9 0 E 5 9 E E 5 A E E 5 B E	6 9 4 0 6 9 5 0 6 9 6 0 6 9 7 0 6 A 2 0 6 A 3 0 6 A 4 0	蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪	蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪	蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪	蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪 蚩 蚪
血	E 5 B E	6 A 4 0			衄 衄	
行	E 5 B E	6 A 4 0			衄 衄	衄 衄
衣	E 5 B E E 5 C E E 5 D E E 5 E E E 6 3 F	6 A 4 0 6 A 5 0 6 A 6 0 6 A 7 0 6 B 2 0	衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄	衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄	衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄	衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄 衄
而	E 6 3 F	6 B 2 0			而 而 而 羈	
見	E 6 3 F	6 B 2 0				覓 覓 覓 覓
	シ卜JIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F


	シ卜JIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F
見	E 6 4 F	6 B 3 0	覩 覩 觀 觀	覺 覽 觀 觀		
角	E 6 4 F	6 B 3 0			觚 觜 觥 觥	觴 觸
言	E 6 4 F E 6 5 F E 6 6 F E 6 8 0 E 6 9 0 E 6 9 E	6 B 3 0 6 B 4 0 6 B 5 0 6 B 6 0 6 B 7 0 6 C 2 0	訐 訐 訛 訛 詵 詵 誨 誨 誑 誑 誑 誑 謳 謳 謳 謳 謳 謳 謳 謳 譟 譟	訥 訶 訖 訖 誑 誑 誑 誑 譚 譚 譚 譚 譚 譚 譚 譚 譚 譚 譚 譚	詒 詆 詈 詈 誣 誣 誣 誣 譌 譌 譌 譌 讎 讎 讎 讎	訃 訃 詭 詭 詭 詭 詭 詭 詭 詭 譏 譏 譏 譏 譏 譏 譏 譏 謹 謹
谷	E 6 9 E E 6 A E	6 C 2 0 6 C 3 0	谿			硃 谿
豆	E 6 A E	6 C 3 0	豈 豌 豎	豐		
豕	E 6 A E	6 C 3 0		豕 豢 豬		
豸	E 6 A E E 6 B E	6 C 3 0 6 C 4 0	貌 貍 貍		豸 豸 豸 豸	豸 豸 豸 豸
貝	E 6 B E E 6 C E	6 C 4 0 6 C 5 0	賤 賤 賽 賺 賻 賻	質 貪 貽 貽 贅 贅 贅 贅	貳 貳 貳 貳 贖 贖 贖 贖	賁 賤 賈 賈 贖 贖 贖 贖
赤	E 6 C E E 6 D E	6 C 5 0 6 C 6 0	赭			赭
走	E 6 D E	6 C 6 0	走 赴 趁	趙		
足	E 6 D E E 6 E E E 7 3 F E 7 4 F	6 C 6 0 6 C 7 0 6 D 2 0 6 D 3 0	跟 跣 跣 跣 蹇 蹇 蹇 蹇 蹇 蹇 蹇 蹇	跂 趾 跂 跟 跣 跣 跣 蹇 蹇 蹇 蹇	跂 跂 跂 跂 蹇 蹇 蹇 蹇 蹇 蹇 蹇 蹇	跂 跂 跂 跂 蹇 蹇 蹇 蹇 蹇 蹇 蹇 蹇
身	E 7 4 F E 7 5 F	6 D 3 0 6 D 4 0	軀 軀		躬	軀 軀 軀 軀
車	E 7 5 F E 7 6 F E 7 8 0	6 D 4 0 6 D 5 0 6 D 6 0	軋 軋 軋 輟 輟 輟 輟 輟 輟	軋 軋 軋 軋 輟 輟 輟 輟	軋 軋 軋 軋 輟 輟 輟 輟	軋 軋 軋 軋 輟 輟 輟 輟
辛	E 7 8 0	6 D 6 0	辜	辟 辣 辭 辯		
辵	E 7 8 0 E 7 9 0 E 7 9 E E 7 A E	6 D 6 0 6 D 7 0 6 E 2 0 6 E 3 0	迓 迹 迓 迓 迓 迓 迓 迓 迓 迓 迓 迓	逕 逕 逕 逕 逕 逕 逕 逕 邊 邊 邊 邊	迓 迓 迓 迓 逕 逕 逕 逕 逕 逕 逕 逕	迓 迓 迓 迓 逕 逕 逕 逕 逕 逕 逕 逕
	シ卜JIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F

	シ卜JIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F
邑	E 7 A E E 7 B E	6 E 3 0 6 E 4 0	鄒 鄙 鄆 鄰	邨	邯 邱 邵 郢	郤 扈 郇 鄂
酉	E 7 B E E 7 C E	6 E 4 0 6 E 5 0	醫 醢 醪 醔	酃 酖 醜 酘 醜 醜 醜 醜	酥 酪 醕 醜	醋 醉 醜 醜
采	E 7 C E	6 E 5 0			釉 釋	
里	E 7 C E	6 E 5 0			釐	
金	E 7 C E E 7 D E E 7 E E E 8 3 F E 8 4 F E 8 5 F E 8 6 F	6 E 5 0 6 E 6 0 6 E 7 0 6 F 2 0 6 F 3 0 6 F 4 0 6 F 5 0	釵 鈿 鈞 鈇 鈞 鈞 銜 銖 銜	鈔 鈔	鈔 鈔	鈔 鈔
門	E 8 6 F E 8 8 0 E 8 9 0	6 F 5 0 6 F 6 0 6 F 7 0	閨 閨 閨 閨 關 關 關 關	閨 閨 閨 閨	閨 閨 閨 閨 閨 閨 閨 閨	閨 閨 閨 閨 閨 閨 閨 閨
阜	E 8 9 0 E 8 9 E	6 F 7 0 7 0 2 0	陝 陟 陟	阡 阨 阨 阨 陟 陟 陟 陟	陟 陟 陟 陟 陟 陟 陟 陟	陟 陟 陟 陟 陟 陟 陟 陟
隶	E 8 A E	7 0 3 0	隶 隸			
隹	E 8 A E	7 0 3 0	隹 隹	雉 雉 雍 襍	雜 霍 隹	
雨	E 8 A E E 8 B E	7 0 3 0 7 0 4 0	霽 霽 霽 霖	霽 霽 霽 霽	霽 霽 霽 霽	霄 霽 霽 霽 霽 靈 霽 霽
青	E 8 C E	7 0 5 0	靜			
非	E 8 C E	7 0 5 0	靠			
面	E 8 C E	7 0 5 0	皦 靦	靦		
革	E 8 C E E 8 D E	7 0 5 0 7 0 6 0	鞞 鞞 鞞 鞞	鞞 鞞 鞞 鞞 鞞 鞞 鞞 鞞	鞞 鞞 鞞 鞞 鞞 鞞	鞞 鞞 鞞 鞞
韋	E 8 D E	7 0 6 0			韋 韋	
韭	E 8 D E	7 0 6 0				韭 齏 壘
音	E 8 D E E 8 E E	7 0 6 0 7 0 7 0	韶 韻			竟
	シ卜JIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F

	シ卜JIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F
頁	E 8 E E E 9 3 F	7 0 7 0 7 1 2 0	頤頤 顛顛顛	頤頤頤頤	頤頤頤頤	顛顛顛
風	E 9 3 F	7 1 2 0		嵐颯颯颯	飄颯颯	
食	E 9 3 F E 9 4 F E 9 5 F	7 1 2 0 7 1 3 0 7 1 4 0	餹餹餹餹 饑饒饒饒	餞餞餅餅	餽餽餽餽	飫餃餉餉 饅饅饅饅
首	E 9 5 F	7 1 4 0		馘馘		
香	E 9 5 F	7 1 4 0		馥		
馬	E 9 5 F E 9 6 F E 9 8 0	7 1 4 0 7 1 5 0 7 1 6 0	駁駱駟駟 騾驕驕驕	馭馭馭馭 駃駃駃駃 驗騾驢驢	馮馭駟駟 駢騙騫騫 驤驤驤驤	駝駝駝駝 驅駝駝駝
骨	E 9 8 0 E 9 9 0	7 1 6 0 7 1 7 0	髑髑髓髓			骯骯骯骯
高	E 9 9 0	7 1 7 0		髌		
髟	E 9 9 0 E 9 9 E	7 1 7 0 7 2 2 0	髻髻髻	髟髟髟 鬚鬚鬚	髻髻髻髻	髻髻髻
鬥	E 9 9 E	7 2 2 0			鬥闘闘闘	闘闘
鬯	E 9 9 E	7 2 2 0				鬯
鬼	E 9 A E	7 2 3 0	魄魃魏魍	魍魎魎		
魚	E 9 A E E 9 B E E 9 C E E 9 D E	7 2 3 0 7 2 4 0 7 2 5 0 7 2 6 0	鮓鮓鮓鮓 鮓鮓鮓鮓 鮓鮓鮓鮓 鮓鮓鮓鮓	鮓鮓鮓鮓 鮓鮓鮓鮓 鮓鮓鮓鮓 鮓鮓鮓鮓	鮓鮓鮓鮓 鮓鮓鮓鮓 鮓鮓鮓鮓 鮓鮓鮓鮓	鮓鮓鮓鮓 鮓鮓鮓鮓 鮓鮓鮓鮓 鮓鮓鮓鮓
鳥	E 9 D E E 9 E E E A 3 F E A 4 F E A 5 F	7 2 6 0 7 2 7 0 7 3 2 0 7 3 3 0 7 3 4 0	鴝鴝鴝鴝 鴝鴝鴝鴝 鴝鴝鴝鴝 鴝鴝鴝鴝	鴝鴝鴝鴝 鴝鴝鴝鴝 鴝鴝鴝鴝 鴝鴝鴝鴝	鴝鴝鴝鴝 鴝鴝鴝鴝 鴝鴝鴝鴝 鴝鴝鴝鴝	鴝鴝鴝鴝 鴝鴝鴝鴝 鴝鴝鴝鴝 鴝鴝鴝鴝
鹵	E A 5 F	7 3 4 0	鹵	鹵鹽		
鹿	E A 5 F	7 3 4 0		鹿塵	麋麋麋麋	麋麋
	シ卜JIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F


	シ卜JIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F
麦	E A 5 F E A 6 F	7 3 4 0 7 3 5 0	麸 麩 麩			麥 麩
麻	E A 6 F	7 3 5 0	靡			
黄	E A 6 F	7 3 5 0		覺		
黍	E A 6 F	7 3 5 0		黎 黏 穉		
黑	E A 6 F E A 8 0	7 3 5 0 7 3 6 0	黴 麩 黷		黔 黜 黠 黝	黠 黝 黨 黠
荷	E A 8 0	7 3 6 0	荷	黻 黼		
黽	E A 8 0	7 3 6 0		黽 鼈	鼈	
鼓	E A 8 0	7 3 6 0			鼓 鼙	
鼠	E A 8 0	7 3 6 0			鼠	鼯
鼻	E A 8 0	7 3 6 0				鼷
齊	E A 8 0	7 3 6 0				齊
齒	E A 8 0 E A 9 0	7 3 6 0 7 3 7 0	齟 齠 齡 齢	齡 齣 齤 齥	齦 齪 齫 齬	齒
龍	E A 9 0	7 3 7 0				龕
龜	E A 9 0	7 3 7 0				龜
龠	E A 9 0	7 3 7 0				龠
	シ卜JIS	J I S	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9 A B	C D E F

使用機種
電源無し(DC5V仕様)



パネルカット寸法
パネル厚1.2~2.5mm迄

板厚	W
1.2~2	107
2.5	107.5



ケース色、印刷色


- 1 本体、扉：ライトグレー
- 2 印刷色：ブルー DIC140

注意

- 1 ※1はコネクタ背面出しの場合とする。
- 2 ※寸法はコネクタ背面出しの場合とする。

指示無き公差は±0.5とする。

改				年月日	尺度	第3角法	一所需分数	名称	マイクロプリンタ外觀図8
△	コネクタ背面出し追加			承	審	設	作	図	ND123-028△
訂	符	記	事	年	月	日	担	当	認



ケース色、印刷色


- 1 本体、扉 : ライトグレー
- 2 印刷色 : ブルー DIC140
- 3 電源ユニット : 三価クロム白
- 4 同上印刷色 : ブラック

注 意

- 1 指示無き公差は±0.5とする。
- 2 GND SELECT スイッチはアイソレート仕様の場合のみ


パネルカット寸法
パネル厚1.2~2.5mm迄

板厚	W
1.2~2	107
2.5	107.5



改	△	形状変更	21.02.17	年月日	承認	年度	尺度	第3角法	一組要分数	名称	強化型電源(-5) マイクロプリンタ外観図24
訂	記	事	年月日	担当	承認	年度	尺度	設計	作成	図番	ND123-257B

使用機種
マイクロプリンタ



ケース色、印刷色


- 1 本体、扉 : ライトグレー
- 2 印刷色 : ブルー DIC140
- 3 電源ユニット : 三価クロム白
- 4 同上印刷色 : ブラック

注 意


- 1 指示無き公差は±0.5とする。

パネルカット寸法
パネル厚1.2~2.5t迄

板厚	W
1.2~2	107
2.5	107.5



改	▲				年月日	尺度	第3角法	一組要分数	名称	電源付(DC24V) 外観図
訂	▲				承	番	設	作	図	ND123-296A
符	号	記	事	年月日	担	認	査	計	成	番




ケース色、印刷色

- 1 本体、扉 : ライトグレー
- 2 印刷色 : ブルー DIC140
- 3 電源ユニット : ライトグレー
- 4 印刷色 : ブラック

注 意

- 1 指示無き公差は±0.5とする。

改				年月日	尺度	1/1	第3角法	一組要分数	名称	電源付(AC100V) 外観図
訂	記	事	年月日	担当	審	設	作	図	番	ND123-162
符					査	計	成			






ケース色、印刷色

- 1 本体、扉 : ライトグレー
- 2 印刷色 : ブルー DIC140
- 3 電源ユニット : ライトグレー
- 4 印刷色 : ブラック



注 意

- 1 指示無き公差は±0.5とする。

改				年月日	尺度	1/1	第3角法	一所組要分数	名称	電源付(DC24V)
				承	審	設	作		図	外観図
訂	記	事	年月日	担当	査	計	成		番	ND123-299



電源プラグ




注意

- 1 底面には壁面取付用の穴が前方1個、後方に2個設けてあります。
- 2 壁面への取付時のねじに注意しケース内部に5mm以上入れないで下さい。
- 3 壁面への取付はロール紙ホルダー側を下側にして下さい。
- 4 指示無き公差は±0.5とする。

図				年月日	尺度	第3角法	所 属 部 門	名 称	電源強化型 外觀図
訂	記	事	年月日	担当	審	設	作	図	ND123-166
					査	計	成	番	



コネクタ型名	CB-1578	インターフェース		シリアル(RS-232)
名称	型名	ピン	極数	備考
1) コネクタ	D-SUB	メス	9	ホスト接続側
2) コネクタ	D-SUB	オス	25	プリンタ接続側
3) 使用ケーブル	8芯シールドケーブル			
4) 長さ(mm)	2000			
5) その他	RoHS指令対応品のこと。			



CN1 9P	CN2 25P
ピン番	ピン番
メス	オス
2 -----	20
3 -----	18
4 -----	19
5 -----	22~25
6 -----	16
8 -----	17

〔 22~25は
コネクタ内接続 〕

コネクタ型名	CB-1581	インターフェース	パラレル(セントロニクス)	
名称	型名	ピン	極数	備考
1) コネクタ	D-SUB	オス	25	ホスト接続側
2) コネクタ	D-SUB	オス	25	プリンタ接続側
3) 使用ケーブル	16芯シールドケーブル			
4) 長さ(mm)	1500			
5) その他	ケース間シールド	RoHS指令対応品のこと。		





ナダ電子株式会社

本 社	神戸市東灘区本山南町1丁目4番43号 TEL(078)413-1111 FAX(078)412-2222	〒658-0015
東 京(営)	東京都港区芝4丁目5-11 芝プラザビル TEL(03)3455-4230 FAX(03)3455-4249	〒108-0014
名古屋(営)	名古屋市名東区上社1-1304 北村第三ビル TEL(052)776-1921 FAX(052)775-6080	〒465-0025
福 岡(営)	福岡市博多区博多駅南1丁目7-16 オーリン7号ビル TEL(092)471-8305 FAX(092)471-8355	〒812-0016